

36-22-71-991-00700-00-B / SHEET 1/2 - Left Inner Wing Loop
'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.04	3.41	3				
002				2.08	6.82	3				
003				3.12	10.24	3				
004				0.59	1.94	9				
005				1.63	5.35	9				
006				2.67	8.76	9				
007				3.71	12.17	9				
008				4.75	15.58	9				
009				5.79	19.00	9				
010				6.83	22.41	9				
011				7.87	25.82	9				
012				8.91	29.23	9				
013				9.95	32.64	9				
014				10.99	36.06	9				
015				1.09	3.58	7503				
016				2.13	6.99	7503				
017				3.17	10.40	7503				
018				4.21	13.81	7503				
019				5.25	17.22	7503				
020				6.29	20.64	7503				
021				7.33	24.05	7503				
022				8.37	27.46	7503				
023				9.41	30.87	7503				
024				10.45	34.28	7503				
025				11.49	37.70	7503				
026				12.53	41.11	7503				
027				13.57	44.52	7503				
028				14.61	47.93	7503				
029				0.55	1.80	273HF				521EB/521FB
030				1.96	6.43	273HF				521EB/521FB
031				3.36	11.02	273HF				521EB/521FB
032				4.76	15.62	273HF				521EB/521FB
033				6.17	20.24	273HF				521EB/521FB
034				7.57	24.84	273HF				521EB/521FB
035				8.97	29.43	273HF				521EB/521FB
036				10.38	34.06	273HF				521EB/521FB
037				11.78	38.65	273HF				521EB/521FB
038				13.18	43.24	273HF				521EB/521FB
039	12.47	40.91	273HF	0.93	3.05	276HF	0.91	2.99	277HF	521EB/521FB
040	0.69	2.26	276HF	0.67	2.20	277HF	1.59	5.22	278HF	521FB
041	0.43	1.41	277HF	1.35	4.43	278HF	1.72	5.64	279HF	521GB/521HB/521SB/521TB
042	1.11	3.64	278HF	1.48	4.86	279HF	0.66	2.17	280HF	521JB/521KB/521UB/521VB
043	1.24	4.07	279HF	0.42	1.38	280HF	0.73	2.40	281HF	521LB
044	0.18	0.59	280HF	0.49	1.61	281HF	1.28	4.20	282HF	521XB/521YB
045	0.25	0.82	281HF	1.04	3.41	282HF	0.31	1.02	274HF	522AT/522BT
046	0.80	2.62	282HF	1.57	5.15	283HF	2.54	8.33	274HF	463AL/463BL/463DL/463EL
047				1.45	4.76	274HF				463AL/463BL/463DL/463EL
048				2.85	9.35	274HF				463AL/463BL/463DL/463EL
049				4.26	13.98	274HF				463AL/463BL/463DL/463EL
050				5.66	18.57	274HF				463AL/463BL/463DL/463EL
051				0.79	2.59	736				
052				1.83	6.00	736				

L_TS_362271_2_GDAA_01_01

Figure 36-22-71-991-00700-B- / SHEET 1/2 - Left Inner Wing
Loop 'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL