

36-22-71-991-00800-00-B / SHEET 1/2 - Right Wing Loop
'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.23	4.04	107				
002				2.47	8.10	107				
003				3.70	12.14	107				
004				4.93	16.17	107				
005				6.16	20.21	107				
006				7.40	24.28	107				
007				8.63	28.31	107				
008				9.86	32.35	107				
009				0.19	0.62	7513				
010				1.43	4.69	7513				
011				2.66	8.73	7513				
012				3.89	12.76	7513				
013				5.12	16.80	7513				
014				6.36	20.87	7513				
015				7.59	24.90	7513				
016				8.82	28.94	7513				
017				10.05	32.97	7513				
018				11.29	37.04	7513				
019				12.52	41.08	7513				
020				13.75	45.11	7513				
021				0.69	2.26	323HF				621EB/621FB
022				2.36	7.74	323HF				621EB/621FB
023				4.02	13.19	323HF				621EB/621FB
024				5.68	18.64	323HF				621EB/621FB
025				7.35	24.11	323HF				621EB/621FB
026				9.01	29.56	323HF				621EB/621FB
027				10.67	35.01	323HF				621EB/621FB
028				12.34	40.49	323HF				621EB/621FB
029				14.00	45.93	323HF				621EB/621FB
030	11.70	38.39	323HF	2.63	8.63	326HF	0.15	0.49	329HF	621EB/621FB
031	0.34	1.12	326HF	0.55	1.80	328HF	2.79	9.15	329HF	621GB/621HB/621SB/621TB
032	2.97	9.74	326HF	0.49	1.61	329HF	0.06	0.20	331HF	621JB/621KB/621UB/621VB
033	0.89	2.92	328HF	3.13	10.27	329HF	1.05	3.44	332HF	621JB/621KB/621UB/621VB
034	0.83	2.72	329HF	0.40	1.31	331HF	0.58	1.90	333HF	621XB/621YB
035	0.22	0.72	330HF	1.39	4.56	332HF	1.11	3.64	334HF	622AT/622BT
036	0.74	2.43	331HF	0.92	3.02	333HF	1.02	3.35	335HF	622CB/622EB
037	1.73	5.68	332HF	1.45	4.76	334HF	1.49	4.89	336HF	622HB
038	1.26	4.13	333HF	1.36	4.46	335HF	1.64	5.38	337HF	622JB/622LB/622NB
039	1.79	5.87	334HF	1.83	6.00	336HF	1.71	5.61	338HF	622PB/622QB/622RB
040	1.70	5.58	335HF	1.98	6.50	337HF	1.04	3.41	324HF	622TB/622VB
041	2.17	7.12	336HF	0.25	0.82	339HF	3.68	12.07	324HF	483AL/483BL/483CL/483DL
042				0.87	2.85	324HF				483AL/483BL/483CL/483DL
043				2.53	8.30	324HF				483AL/483BL/483CL/483DL
044				4.20	13.78	324HF				483AL/483BL/483CL/483DL
045				5.86	19.23	324HF				483AL/483BL/483CL/483DL
046				1.13	3.71	747				
047				2.36	7.74	747				
048				3.59	11.78	747				
049				0.17	0.56	4037				
050				1.40	4.59	4037				
051				2.63	8.63	4037				
052				3.87	12.70	4037				

L_TS_362271_2_GFAA_01_01

Figure 36-22-71-991-00800-B- / SHEET 1/2 - Right Wing Loop
'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL