



Customer : ETD	Manual : TSM
Type : A380	Selected applicability : ALL
Rev. Date : Jan 01, 2016	
36-22-71-991-00300-00-A / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon	
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"	

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.06	3.48	981				
002				2.13	6.99	981				
003				3.19	10.47	981				
004				0.64	2.10	993				
005				1.70	5.58	993				
006				2.77	9.09	993				
007				3.83	12.57	993				
008				4.90	16.08	993				
009				5.96	19.55	993				
010				7.03	23.06	993				
011				8.09	26.54	993				
012				9.16	30.05	993				
013				10.22	33.53	993				
014				0.26	0.85	7633				
015				1.32	4.33	7633				
016				2.39	7.84	7633				
017				3.45	11.32	7633				
018				4.51	14.80	7633				
019				5.58	18.31	7633				
020				6.64	21.78	7633				
021				7.71	25.30	7633				
022				8.77	28.77	7633				
023				9.84	32.28	7633				
024				10.90	35.76	7633				
025				11.97	39.27	7633				
026				0.12	0.39	4074				
027				1.19	3.90	4074				
028				2.25	7.38	4074				
029				3.32	10.89	4074				
030				4.38	14.37	4074				
031				5.45	17.88	4074				
032				6.51	21.36	4074				
033				7.57	24.84	4074				
034				8.64	28.35	4074				
035				9.70	31.82	4074				
036				10.77	35.33	4074				
037				11.83	38.81	4074				
038				12.90	42.32	4074				
039				13.96	45.80	4074				
040				15.03	49.31	4074				
041				16.09	52.79	4074				
042				0.73	2.40	1005				
043				1.79	5.87	1005				
044				2.86	9.38	1005				
045				3.92	12.86	1005				
046				0.40	1.31	100HF3				473AR
047				1.84	6.04	100HF3				473AR
048				3.27	10.73	100HF3				473AR
049				4.71	15.45	100HF3				473AR
050	0.16	0.52	101HF3	0.23	0.75	101HF3	0.30	0.98	101HF3	473AR
051				1.29	4.23	109HF3				473AR
052				2.73	8.96	109HF3				473AR

L\_TS\_362271\_2\_BXAA\_01\_00

Figure 36-22-71-991-00300-A- / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon  
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

\*\* ON A/C ALL