



Customer : ETD
Type : A380
Rev. Date : Jan 01, 2016

Manual : TSM
Selected applicability : ALL

36-22-71-991-02300-00-A / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon Loop
'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.10	3.61	17				
002				2.20	7.22	17				
003				3.30	10.83	17				
004				1.01	3.31	25				
005				2.10	6.89	25				
006				3.20	10.50	25				
007				4.30	14.11	25				
008				5.40	17.72	25				
009				6.50	21.33	25				
010				7.60	24.93	25				
011				8.70	28.54	25				
012				9.80	32.15	25				
013				0.08	0.26	7587				
014				1.17	3.84	7587				
015				2.27	7.45	7587				
016				3.37	11.06	7587				
017				4.47	14.67	7587				
018				5.57	18.27	7587				
019				6.67	21.88	7587				
020				7.77	25.49	7587				
021				8.87	29.10	7587				
022				9.97	32.71	7587				
023				11.06	36.29	7587				
024				12.16	39.90	7587				
025				13.26	43.50	7587				
026				14.36	47.11	7587				
027				0.27	0.89	4140				
028				1.37	4.49	4140				
029				2.47	8.10	4140				
030				3.57	11.71	4140				
031				4.67	15.32	4140				
032				5.76	18.90	4140				
033				6.86	22.51	4140				
034				7.96	26.12	4140				
035				9.06	29.72	4140				
036				10.16	33.33	4140				
037				11.26	36.94	4140				
038				12.36	40.55	4140				
039				13.46	44.16	4140				
040				14.56	47.77	4140				
041				15.65	51.35	4140				
042				0.32	1.05	65				
043				1.42	4.66	65				
044				2.52	8.27	65				
045				3.62	11.88	65				
046				0.21	0.69	110HF3				473AR
047				1.70	5.58	110HF3				473AR
048				3.18	10.43	110HF3				473AR
049				4.66	15.29	110HF3				473AR
050	0.16	0.52	111HF3	0.23	0.75	111HF3	0.30	0.98	111HF3	473AR
051				1.34	4.40	119HF3				473AR
052				2.82	9.25	119HF3				473AR

L_TS_362271_2_BYAA_01_00

Figure 36-22-71-991-02300-A- / SHEET 1/2 - Engine 3 Pylon
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL