

36-22-71-991-02600-00-B / SHEET 1/2 - Left Inner Wing Loop
'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				0.98	3.22	138				
002				1.97	6.46	138				
003				2.95	9.68	138				
004				0.54	1.77	144				
005				1.52	4.99	144				
006				2.51	8.23	144				
007				3.49	11.45	144				
008				4.47	14.67	144				
009				5.45	17.88	144				
010				6.44	21.13	144				
011				7.42	24.34	144				
012				8.40	27.56	144				
013				9.38	30.77	144				
014				10.37	34.02	144				
015				0.55	1.80	7545				
016				1.53	5.02	7545				
017				2.51	8.23	7545				
018				3.50	11.48	7545				
019				4.48	14.70	7545				
020				5.46	17.91	7545				
021				6.44	21.13	7545				
022				7.43	24.38	7545				
023				8.41	27.59	7545				
024				9.39	30.81	7545				
025				10.37	34.02	7545				
026				11.36	37.27	7545				
027				12.34	40.49	7545				
028				0.91	2.99	298HF				521EB/521FB
029				2.23	7.32	298HF				521EB/521FB
030				3.56	11.68	298HF				521EB/521FB
031				4.88	16.01	298HF				521EB/521FB
032				6.21	20.37	298HF				521EB/521FB
033				7.54	24.74	298HF				521EB/521FB
034				8.86	29.07	298HF				521EB/521FB
035				10.19	33.43	298HF				521EB/521FB
036				11.51	37.76	298HF				521EB/521FB
037				12.84	42.13	298HF				521EB/521FB
038	11.81	38.75	298HF	0.26	0.85	251HF	0.29	0.95	252HF	521EB/521FB
039	13.91	45.64	298HF	2.36	7.74	251HF	0.84	2.76	253HF	521EB/521FB
040	2.01	6.59	251HF	0.49	1.61	253HF	0.85	2.79	254HF	521GB/521HB/521SB/521TB
041	0.14	0.46	253HF	0.50	1.64	254HF	2.95	9.68	254HF	521JB/521KB/521UB/521VB
042	0.15	0.49	254HF	2.60	8.53	254HF	1.77	5.81	255HF	521JB/521KB/521UB/521VB
043	2.25	7.38	254HF	1.42	4.66	255HF	0.02	0.07	257HF	521LB
044	1.07	3.51	255HF	1.35	4.43	256HF	0.47	1.54	258HF	521XB/521YB
045	1.00	3.28	256HF	0.12	0.39	258HF	1.07	3.51	299HF	463AL/463BL/463DL/463EL
046				0.46	1.51	299HF				463AL/463BL/463DL/463EL
047				1.78	5.84	299HF				463AL/463BL/463DL/463EL
048				3.11	10.20	299HF				463AL/463BL/463DL/463EL
049				4.43	14.53	299HF				463AL/463BL/463DL/463EL
050				5.76	18.90	299HF				463AL/463BL/463DL/463EL
051				0.80	2.62	765				
052				1.79	5.87	765				

L_TS_362271_2_GEAA_01_01

Figure 36-22-71-991-02600-B- / SHEET 1/2 - Left Inner Wing
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL