



Customer : ETD
Type : A380
Rev. Date : Jan 01, 2016

Manual : TSM
Selected applicability : ALL

36-22-71-991-02400-00-A / SHEET 1/2 - Engine 4 Pylon Loop
'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.44	4.72	19				
002				2.88	9.45	19				
003				0.93	3.05	27				
004				2.36	7.74	27				
005				3.80	12.47	27				
006				5.24	17.19	27				
007				6.68	21.92	27				
008				8.12	26.64	27				
009				9.56	31.36	27				
010				11.00	36.09	27				
011				1.45	4.76	7589				
012				2.88	9.45	7589				
013				4.32	14.17	7589				
014				5.76	18.90	7589				
015				7.20	23.62	7589				
016				8.64	28.35	7589				
017				10.08	33.07	7589				
018				11.52	37.80	7589				
019				12.96	42.52	7589				
020				14.39	47.21	7589				
021				15.83	51.94	7589				
022				0.94	3.08	4134				
023				2.38	7.81	4134				
024				3.82	12.53	4134				
025				5.26	17.26	4134				
026				6.70	21.98	4134				
027				8.13	26.67	4134				
028				9.57	31.40	4134				
029				11.01	36.12	4134				
030				12.45	40.85	4134				
031				13.89	45.57	4134				
032				15.33	50.30	4134				
033				16.77	55.02	4134				
034				18.21	59.74	4134				
035				19.64	64.44	4134				
036				21.08	69.16	4134				
037				22.52	73.88	4134				
038				23.96	78.61	4134				
039				25.40	83.33	4134				
040				26.84	88.06	4134				
041				28.28	92.78	4134				
042				29.71	97.47	4134				
043				0.38	1.25	67				
044				1.82	5.97	67				
045				3.26	10.70	67				
046				4.70	15.42	67				
047				0.32	1.05	110HF4				483AR
048				2.26	7.41	110HF4				483AR
049				4.20	13.78	110HF4				483AR
050	0.16	0.52	111HF4	0.23	0.75	111HF4	0.30	0.98	111HF4	483AR
051				1.80	5.91	119HF4				483AR
052				3.74	12.27	119HF4				483AR

L_TS_362271_2_CAAA_01_00

Figure 36-22-71-991-02400-A- / SHEET 1/2 - Engine 4 Pylon
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL