

36-22-71-991-02800-00-B / SHEET 1/2 - Righth Inner Wing  
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.02	3.35	178				
002				2.05	6.73	178				
003				3.07	10.07	178				
004				0.71	2.33	184				
005				1.73	5.68	184				
006				2.76	9.06	184				
007				3.78	12.40	184				
008				4.80	15.75	184				
009				5.83	19.13	184				
010				6.85	22.47	184				
011				7.88	25.85	184				
012				8.90	29.20	184				
013				9.93	32.58	184				
014				0.13	0.43	7553				
015				1.16	3.81	7553				
016				2.18	7.15	7553				
017				3.20	10.50	7553				
018				4.23	13.88	7553				
019				5.25	17.22	7553				
020				6.28	20.60	7553				
021				7.30	23.95	7553				
022				8.33	27.33	7553				
023				9.35	30.68	7553				
024				10.37	34.02	7553				
025				1.40	37.40	7553				
026				12.42	40.75	7553				
027				13.45	44.13	7553				
028				14.47	47.47	7553				
029				0.41	1.35	398HF				621EB/621FB
030				1.80	5.91	398HF				621EB/621FB
031				3.18	10.43	398HF				621EB/621FB
032				4.56	14.96	398HF				621EB/621FB
033				5.94	19.49	398HF				621EB/621FB
034				7.32	24.02	398HF				621EB/621FB
035				8.71	28.58	398HF				621EB/621FB
036				10.09	33.10	398HF				621EB/621FB
037				11.47	37.63	398HF				621EB/621FB
038				12.85	42.16	398HF				621EB/621FB
039	11.87	38.94	398HF	0.37	1.21	376HF	0.36	1.18	377HF	621EB/621FB
040	0.06	0.20	376HF	2.56	8.40	376HF	1.00	3.28	378HF	621EB/621FB
041	2.25	7.38	376HF	0.68	2.23	378HF	1.04	3.41	379HF	621GB/621HB/621SB/621TB
042	0.37	1.21	378HF	0.72	2.36	379HF	3.23	10.60	379HF	621JB/621KB/621UB/621VB
043	0.41	1.35	379HF	2.91	9.55	379HF	2.03	6.66	380HF	621JB/621KB/621UB/621VB
044	2.59	8.50	379HF	1.71	5.61	380HF	0.33	1.08	382HF	621LB
045	1.39	4.56	380HF	1.73	5.68	381HF	0.81	2.66	383HF	621XB/621YB
046	1.41	4.63	381HF	0.50	1.64	383HF	1.50	4.92	399HF	473AL/473BL/473CL/473DL
047				0.75	2.46	399HF				473AL/473BL/473CL/473DL
048				2.13	6.99	399HF				473AL/473BL/473CL/473DL
049				3.51	11.52	399HF				473AL/473BL/473CL/473DL
050				4.90	16.08	399HF				473AL/473BL/473CL/473DL
051				0.21	0.69	755				
052				1.23	4.04	755				

L\_TS\_362271\_2\_GJAA\_01\_01

Figure 36-22-71-991-02800-B- / SHEET 1/2 - Righth Inner Wing  
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

\*\* ON A/C ALL