

36-22-71-991-00900-00-B / SHEET 1/2 - Right Inner Wing  
Loop 'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.02	3.35	99				
002				2.03	6.66	99				
003				3.05	10.01	99				
004				0.50	1.64	105				
005				1.51	4.95	105				
006				2.53	8.30	105				
007				3.54	11.61	105				
008				4.56	14.96	105				
009				5.58	18.31	105				
010				6.59	21.62	105				
011				7.61	24.97	105				
012				8.63	28.31	105				
013				9.64	31.63	105				
014				10.66	34.97	105				
015				0.77	2.53	7511				
016				1.79	5.87	7511				
017				2.81	9.22	7511				
018				3.82	12.53	7511				
019				4.84	15.88	7511				
020				5.86	19.23	7511				
021				6.87	22.54	7511				
022				7.89	25.89	7511				
023				8.91	29.23	7511				
024				9.92	32.55	7511				
025				10.94	35.89	7511				
026				11.95	39.21	7511				
027				12.97	42.55	7511				
028				13.99	45.90	7511				
029				0.72	2.36	373HF				621EB/621FB
030				2.09	6.86	373HF				621EB/621FB
031				3.46	11.35	373HF				621EB/621FB
032				4.83	15.85	373HF				621EB/621FB
033				6.20	20.34	373HF				621EB/621FB
034				7.58	24.87	373HF				621EB/621FB
035				8.95	29.36	373HF				621EB/621FB
036				10.32	33.86	373HF				621EB/621FB
037				11.69	38.35	373HF				621EB/621FB
038				13.06	42.85	373HF				621EB/621FB
039	12.19	39.99	373HF	0.68	2.23	351HF	0.74	2.43	352HF	621EB/621FB
040	0.36	1.18	351HF	0.42	1.38	352HF	1.36	4.46	353HF	621FB
041	0.09	0.30	352HF	1.04	3.41	353HF	1.39	4.56	354HF	621GB/621HB/621SB/621TB
042	0.71	2.33	353HF	1.06	3.48	354HF	0.17	0.56	355HF	621JB/621KB/621UB/621VB
043	0.74	2.43	354HF	3.23	10.60	354HF	0.18	0.59	356HF	621JB/621KB/621UB/621VB
044	2.91	9.55	354HF	2.02	6.63	355HF	0.65	2.13	357HF	621LB
045	1.69	5.54	355HF	0.33	1.08	357HF	1.07	3.51	358HF	622AT/622BT
046	0.00	0.00	357HF	0.74	2.43	358HF	1.74	5.71	374HF	473AL/473BL/473CL/473DL
047				0.89	2.92	374HF				473AL/473BL/473CL/473DL
048				2.26	7.41	374HF				473AL/473BL/473CL/473DL
049				3.64	11.94	374HF				473AL/473BL/473CL/473DL
050				5.01	16.44	374HF				473AL/473BL/473CL/473DL
051				0.28	0.92	745				
052				1.30	4.27	745				

L\_TS\_362271\_2\_GHAA\_01\_00

Figure 36-22-71-991-00900-B- / SHEET 1/2 - Right Inner Wing  
Loop 'A'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

\*\* ON A/C ALL