

## 热量表返回数据（辽宁思凯科技）

### 1.唤醒:

软件发送:160003300488

表返回值:96 00 03 A0 2D 24

### 2.读参数:

软件发送:160003334489

表返回值:96 00 15 A3 34 56 78 91 E4 BE 9E 44 00 00 A3 43 B1 0A F1 09 10 0F 1C 90

返回内容包括: 4个字节的表号, 时间(年、月、日、时、分), 表的类型(热表)、表的口径, 进口温度补偿, 进口温度补偿, 脉冲当量、修正 1、修正 2、修正 3

### 3.修正系数(3),值为 100, 如下:

软件发送:16000453641119

表返回值:96 00 04 BD 64 5D 67

UnRegistered