

Manipulations:

N° piston

	0	180	360	540	720
①	AD	C	EXPT	EC	
②	EC	AD	C	EXPT	
③	EXPT	EC	AD	C	
④	C	EXPT	EC	AD	

N° piston

	0	180	360	540	720
①	AD	C	EXPT	EC	
②	C	EXPT	EC	AD	
③	EXPT	EC	AD	C	
④	EC	AD	C	EXPT	

à voir

- des 3 modes d'échanges de chaleur au niveau du radiateur sont :
 - de rayonnement : car le radiateur est noir.
 - la conduction
 - la convection

Le ventilateur ne fonctionne pas en permanence car lorsque la voiture roule, l'air circule et refroidit l'eau par convection. Mais lorsque la voiture est arrêtée, l'air ne circule plus.