

Instrukcja obsługi

WT 8998 - ŚCIENNY ZEGAR STEROWANY RADIEM

Uruchom zegar

Włożyć 1 x baterię Mignon AA LR06 do komory baterii i upewnić się, że bieguny (+/-) są ustawione tak jak pokazano. Ręce zegara (sekundy, minuty, godziny) są dostosowując się do godziny 12:00 pozycji i zegar przejdzie w tryb odbioru.

Tryb odbioru sygnału

- a. Automatyczny odbioru sygnału: automatyczny odbiór sygnału rozpoczyna się po bateria jest wkładka. Po 2 do 10 minut ręce zegara zostaną dostosowane do prawidłowego radia kontrolowanym czasu zgodnie z DCF-77 odbiór sygnału.
- b. Ręczny odbioru sygnału: Wciśnij i przytrzymaj przycisk **REC** dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ręczny odbioru sygnału. Wskazówka sekund, minut i godziny ustawi się w pozycji godziny 12 oraz nastąpi przejście do trybu odbioru sygnału. Jeśli sygnał jest pomyślnie odebrane, ręce zegara zostaną automatycznie dostosowane do prawidłowego radia kontrolowanym czasu. Procedura ta trwa około 2 do 10 minut. Jeśli odbiór sygnału nie powiodła się, ręce zegara rozpoczyna pracę od godziny 12:00 pozycji. W późniejszym udanym odbioru sygnału, czasu zostaną dostosowane do prawidłowego radia kontrolowanym czasu zgodnie z DCF-77 odbiór sygnału.

Ręczne ustawianie czasu

(jeśli nie sygnał radiowy może być odbierany)

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ręczny ustawienie czasu. Minut ręce zaczyna biec do przodu. Trzymając wciśnięty przycisk **SET** aż pojawi się żądany czas jest ustawiony. Jeśli naciśniesz przycisk **SET** krótko, minut ręce przesuwają się do przodu jedną minutę przez jedną minutę po każdym naciśnięciu przycisk. Jeżeli przycisk **SET** nie zostanie naciśnięty dłużej niż 6 sekund, ustawienie zostanie uznane za zakończoną. W późniejszym udanym odbioru sygnału, czasu zostaną dostosowane do prawidłowego radia kontrolowanym czasu zgodnie z DCF-77 odbiór sygnału.

Zrestartuj

Po wymianie baterię, naciśnij przycisk **RESET** na panelu tylnym przypadkowo ponowne uruchomienie zegara.

Uwaga:

- Wymieniać baterię co rok, aby zapewnić właściwe działanie zegara.
- Konserwacja i naprawy muszą być wykonywane tylko przez rzeczoznawcę

