

- 1. 安装驱动
 - 1.1. apt-get 方式
 - 1.2. 源码方式
- 测试

1. 安装驱动

1.1. apt-get 方式

1. 注册公钥：

```
sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE || sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE
```

2. 添加包仓库列表：Ubuntu 16 LTS：

```
sudo add-apt-repository "deb http://realsense-hw-public.s3.amazonaws.com/Debian/apt-repo xenial main" -u
```

3. 安装库及开发包

```
sudo apt-get install librealsense2-dkms  
sudo apt-get install librealsense2-utils  
sudo apt-get install librealsense2-dev  
sudo apt-get install librealsense2-dbg
```

1.2. 源码方式

1. 下载librealsense SDK

2. 安装依赖库

```
1. sudo apt-get install git libssl-dev libusb-1.0-0-dev pkg-config libgtk-3-dev  
2. sudo apt-get install libglfw3-dev
```

测试

```
./realsense viewer
```