

JP1

Pin 1

	D ₀
	D ₁
D ₂	D ₃
D ₄	D ₅
D ₆	D ₇
Unused	
D ₈	D ₉
D ₁₀	D ₁₁
D ₁₂	D ₁₃
	D ₁₄
	D ₁₅
D ₁₆	D ₁₇
D ₁₈	D ₁₉
D ₂₀	D ₂₁
Unused	
D ₂₂	D ₂₃
D ₂₄	D ₂₅
D ₂₆	D ₂₇
D ₂₈	D ₂₉
D ₃₀	D ₃₁

Pin 40

JP2

Pin 1

	D ₀
	D ₁
D ₂	D ₃
D ₄	D ₅
D ₆	D ₇
Unused	
D ₈	D ₉
D ₁₀	D ₁₁
D ₁₂	D ₁₃
	D ₁₄
	D ₁₅
D ₁₆	D ₁₇
D ₁₈	D ₁₉
D ₂₀	D ₂₁
Unused	
D ₂₂	D ₂₃
D ₂₄	D ₂₅
D ₂₆	D ₂₇
D ₂₈	D ₂₉
D ₃₀	D ₃₁

Pin 40