



| CHARGE<br>LOAD CONTROL<br>SETTING | ENSEMBLE 1<br>GROUP 1 | ENSEMBLE 2<br>GROUP 2 | ENSEMBLE 3<br>GROUP 3 | ENSEMBLE 4<br>GROUP 4 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A VIDE<br>EMPTY                   | FABLE<br>LOW          | FABLE<br>LOW          | FABLE<br>LOW          | FABLE<br>LOW          |
| VOITURE<br>CARRIAGE               | FORT<br>HIGH          | FORT<br>HIGH          | FABLE<br>LOW          | FABLE<br>LOW          |
| LOCOMOTIVE                        | FABLE<br>LOW          | FORT<br>HIGH          | FORT<br>HIGH          | FABLE<br>LOW          |

les coussins: A B C D E F  
G H I J M Z  
N O P Q R S  
T U V W

2 tours

REGLAGE - Dévisser le bouton noir de l'étrangleur (sens contraire des aiguille d'une montre)  
- Révisser jusqu'à l'on sente une résistance : point zéro  
- Suivant le coussin : régler 2 t ou 1 t 1/2

les coussins: K L Y X

1 tour 1/2



| ITEM NO.  | NO. REQD. | PART NUMBER | DESCRIPTION                                | UNIT | QUANTITY |
|---|-----------|-------------|--|------|----------|
|   |           |             | REPERAGE DES COUSSINS<br>AIR BEARING IDENT |      |          |
|   |           |             | EX 642                                     |      |          |
|   |           |             | 1:35                                       | A1   | Y2572    |
| <small>THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO HOVAIR SYSTEMS LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED FOR ANY PURPOSE NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF HOVAIR SYSTEMS LTD.</small> |           |             |  |      |          |