



USKO DIGITAALINEN ULKOLÄMPÖMITTARI LANGATTOMALLA ULKOLÄHETTIMELLÄ

Tuote 8594

YLEISTÄ

Välttääksesi tuotteen väärinkäytön, lue käyttöohjeet huolella ennen sen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Käyttöohjeet
- Lämpömittari -30°C...+60°C
- Langaton ulkolähetin

TOIMINNOT

- Valittavissa °Celsius tai °Fahrenheit
- Näyttää minimi ja maksimi lämpötilan

PAINIKKEET

- 1.) MIN/MAX: Näyttää minimi ja maksimi lämpötilan
- 2.) °C/°F: celsius tai fahrenheit valinta ja signaalin haku
- 3.) CH: kanavan vaihto

KÄYTTÖOHJE

- Asenna 2xAAA paristot vastaanottimeen.
- Asenna 2xAAA paristot langattomaan ulkolähettimeen
Vastaanotin hakee automaattisesti signaalin lähettimeen.
- Paina hetki CH painiketta pohjassa katkaistaksesi signaalin haku
- Valitse Celsius tai Fahrenheit painamalla °C/°F painiketta 2 sekunnin ajan
- Nähdäksesi minimi ja maksimi lämpötilan paina MIN/MAX painiketta.
Laitte palautuu normaalitilaan 8sek kuluessa.

- Älä altista laitetta kosteudelle tai sateelle.
- Varastoi laitetta kuivassa tilassa
- Huolehdi ympäristöstä. ÄLÄ KOSKAAN hävitä käytettyjä paristoja talousjätteen mukana vaan toimita ne kierrätykseen.



MAAHANTUOJA
TOOLNET ELEKTRO OY
SAHAAJANKATU 14, 00880 HELSINKI
WWW.TOOLNET.FI



USKO DIGITALISK UTOMHUS TERMOTER MED TRÅDLÖS UTOMHUS SÄNDARE

Produkt 8594

ALLMÄNT

För att undvika felaktig användning av produkten, läs bruksanvisningarna noga före användningen. Spara anvisningarna för nästa användning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Bruksanvisningen
- Termometern -30°C...+60°C
- Trådlös utomhus sändare

FUNKTIONER

- Du kan välja mellan Celsius eller Farenheit
- Visar minimi och maximala temperaturen

KNAPPARNA

- 1.) MIN/MAX: Visar minimi och maximala temperaturen
- 2.) C/F: val av Celsius eller Farenheit och signalsökning
- 3.) CH: byter kanalen

BRUKSANVISNING

- Installera 2*AAA batteri till mottargaren
- Installera 2*AAA batteri till trådlösa utomhus sändaren, mottagaren söker signalen automatiskt till sändaren.
- Tryck CH knappen i bottne för att avbryta signalsökning
- Välj Celsius eller farenheit genom att trycka på C/F knappen i 2 sekunder
- För att se minimi och maximala temperaturen tryck på MIN/MAX knappen. Termometern återgår till normalläget efter 8sek.

- Uttsät inte radion för fukt eller regn
- Förvara radion i en torr plats
- Kasta aldrig batterier i hushållsoporna, utan lämna dem till återvinning



IMPORTER
TOOLNET ELEKTRO OY
SAHAAJANKATU 14, 00880 HELSINKI
WWW.TOOLNET.FI