

[\(index.php?lang=fr\)](#)

[DÉCOUVRE ZOOMER \(FOR_PARENTS.PHP?LANG=FR\)](#)

[ASSISTANCE \(SUPPORT.PHP?LANG=FR\)](#)

[OÙ EN ACHETER? \(WHERE_TO_BUY.PHP?LANG=FR\)](#)

France

ASSISTANCE

TÉLÉCHARGER LA NOTICE (PDF, 2.4MB)

[\(pdfs/ZOOMER_IS_GEN_Webversion.pdf\)](#)

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Nous contacter:

08 00 90 91 50 (France)
Horaires: du lundi au vendredi - de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

servicefr@spinmaster.com
(mailto:servicefr@spinmaster.com)

Mise en marche

N'inserez jamais d'objets pointus, de pins ou de vis dans Zoomer au risque de percer la batterie interne !

Avant de jouer avec Zoomer, la batterie doit être chargée.

1. Localisez et ouvrez le compartiment de chargement sur le ventre de Zoomer.
2. Placez Zoomer sur le mode ON (I).
3. Réglez la langue :
A = Anglais, B = Français, C = Espagnol.
4. Prenez le câble USB fourni pour le chargement.
5. Connectez le câble USB à l'ordinateur pour commencer le chargement. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur mural USB (non-fourni) pour charger Zoomer directement à n'importe quelle prise de la maison.
6. Insérez le plus petit embout du câble USB dans la prise de chargement sur le ventre de Zoomer.

IMPORTANT: Il faut toujours déconnecter le câble USB et fermer le compartiment de chargement avant de jouer avec Zoomer.

7. Vérifiez le niveau de chargement en appuyant sur la tête de Zoomer.
8. Une fois pleinement chargé, les yeux de Zoomer s'allument complètement.

A noter : Le temps de chargement est approximativement d'une heure pour une durée de jeu de 20-30 minutes. Avant de recharger, attendre 10-15 minutes pour refroidir la batterie.

Comment lancer le différents modes?

Mode écoute

1. Avant de donner un ordre à Zoomer, appuyez sur sa tête et attendez que les « ? » apparaissent sur ses yeux. Débutez chaque ordre en disant ZOOMER pour capter son attention.
2. Si Zoomer affiche des « X » sur ses yeux, cela signifie qu'il n'a pas compris l'ordre, il faut alors répéter l'ordre.

Note : Vous devez appuyer sur la tête de Zoomer et attendre que les "?" apparaissent avant de lancer une commande.

Mode dresseur

Pour dresser Zoomer, il faut être patient. Il reste un petit chien et quelques ordres sont plus difficiles à apprendre que d'autres. Vous pouvez aussi avoir besoin de répéter quelques ordres jusqu'à ce qu'il les apprenne.

Quand il est de bonne humeur, il comprendra plus facilement vos ordres. Lorsqu'il est de mauvaise humeur, il choisira de faire ses propres actions.

Zoomer retiendra son dressage, mais si vous ne vous entraînez pas régulièrement, il peut oublier et avoir besoin d'apprendre une nouvelle fois.

Liste des commandes

VA FAIRE PIFI

DIRE : Zoomer, va faire pipi.

ZOOMER FERA : Rouler jusqu'à un objet et lever la patte.

ASSIS

DIRE : Zoomer, assis.

ZOOMER FERA : Plie ses jambes arrière et garde les jambes avant droites

VA TE COUCHER

DIRE : Zoomer, va te coucher

ZOOMER FERA : Plie ses 4 pattes complètement

REGARDE MOI

FAIRE : Mettre la main devant son buste et la déplacer de gauche à droite.

DIRE : Zoomer, regarde moi.

ZOOMER FERA :

PARLE

DIRE : Zoomer, parle.

ZOOMER FERA : Aboier en pliant les pattes arrières.

ON VA SE PROMENER

DIRE : Zoomer on va se promener

ZOOMER FERA : Aboier et tourner avec excitation en remuant la queue.

VIENS ICI AU PIED

DIRE : Viens ici, au pied.

ZOOMER FERA : Aboie, halète, plie ses pattes se dirige vers la première qu'il voit.

SUIS MOI

FAIRE : Se tenir en face de Zoomer puis s'éloigner lentement.

DIRE : Zoomer suis moi.

ZOOMER FERA : Aboier deux fois et suivre votre pied.

VA DORMIR

DIRE : Zoomer va dormir.

ZOOMER FERA : Baille puis ronfle. Tourne en cercle avant de se coucher.

PROTEGE MOI

DIRE : Zoomer, protège moi.

ZOOMER FERA : Grogner, aboyer. S'avance brusquement avec les pattes de devant repliées et les pattes arrières droites.

JE T'AIME

DIRE : Zoomer, je t'aime.

ZOOMER FERA : Aboie "je t'aime"

JOUE AVEC MOI

FAIRE : Zoomer, joue avec moi

ZOOMER FERA : Aboie vivement, se précipite sur l'objet, s'avance et recule

DONNE LA PATTE

DIRE : Zoomer, donne la patte.

FAIRE : Tendre la main devant l'une de ses pattes.

ZOOMER FERA : Se tordre le buste et lever l'une de ses pattes avant.

FAIS LE MORT

DIRE : Zoomer, fais le mort

ZOOMER FERA : Se roule au sol et des « X » apparaissent sur ses yeux;

ROULE TOI PAR TERRE

DIRE : Zoomer, roule toi par terre.

ZOOMER FERA : Se roule au sol et se relève.

MODE INDEPENDANT!

Si vous arrêtez de donner des ordres à Zoomer, il se baladera de lui-même et fera ses propres actions.

Il a son propre esprit et agit comme un vrai chien quand il se promène dans la maison.

Voici quelques unes des choses qu'il pourrait faire :

- S'étirer
- Remuer la queue
- Hâleter
- Aboier pour capter l'attention
- Eternuer
- Se coucher
- Roter
- Errer et renifler
- Poursuivre sa queue
- Faire pipi

Si vous le laissez sans surveillance pendant trop longtemps, il se fatiguera certainement et ira se coucher.

FAIRE: Grattez son ventre et regardez ses yeux changer.

Dépannage

Mon Zoomer ne m'écoute pas ! / Il ne répond pas à la commande vocale.

- Zoomer doit être en mode d'écoute pour recevoir la commande. Pour être certain que Zoomer vous écoute, il suffit d'appuyer sur sa tête et attendre que l'icône "Z" apparaisse dans ses yeux. Quand vous voyez le "Z", Zoomer est prêt à écouter !
- Faites attention à parler assez fort et assez proche du Zoomer au moment de lui donner des ordres. Essayez une nouvelle fois en vous rapprochant un peu plus du Zoomer. Adoptez un ton ferme et clair quand vous donnez les ordres, mais ne lui criez pas dessus... ce n'est qu'un chiot après tout.
- Zoomer est un chiot multilingue et peut recevoir des ordres en trois langues différentes ! Tout ce que vous devez faire, c'est de vous assurer que vous êtes sur la bonne langue. Visualisez et ouvrez le compartiment de chargement sur le ventre de Zoomer. Cherchez les boutons A/B/C et sélectionnez A pour Anglais, B pour Français et C pour Espagnol. Zoomer ne comprend qu'une seule langue à la fois, assurez vous donc qu'il est réglé sur la langue que vous utilisez.

Pourquoi est-ce que mon Zoomer ne me comprend pas ?

Si vous avez vérifié que Zoomer est dans la bonne langue, qu'il est en mode écoute et qu'il ne vous comprend toujours pas, alors essayez avec un ton un peu plus affirmé. Souvenez vous, Zoomer est un chiot et n'écoute pas toujours comme il le devrait. En tant que maître, vous avez parfois besoin de paraître un peu plus autoritaire qu'en temps normal pour s'assurer que le chiot obéisse, mais ne vous inquiétez pas, vous ne heurtez pas les sentiments de Zoomer en agissant de la sorte.

Mon Zoomer est assez mou et lent, que se passe-t-il ?

Comme tout chiot, Zoomer peut avoir besoin d'une petite sieste de temps à autre pour recharger ses batteries. Si vous remarquez que Zoomer ralentit, agit mollement ou ne réagit plus aussi bien qu'auparavant, alors il est certainement temps de le mettre à recharger. Heureusement, charger Zoomer est un jeu d'enfant; il suffit de le raccorder à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni et en le branchant sur la mini prise sur son ventre. Vous pouvez vérifier que Zoomer est fatigué ou en forme en appuyant sur sa tête pendant le chargement est sur la position "on". Un Zoomer endormi n'affichera qu'une barre au niveau des yeux alors qu'un Zoomer chargé en affichera cinq. Le chargement dure à peu près une heure, ce qui permet à Zoomer de jouer pendant 20 à 30 minutes.

Mon Zoomer rencontre des difficultés pour se déplacer, que dois-je faire ?

Zoomer est un chiot super vif, si vous constatez qu'il est incapable de gambader comme il le fait d'habitude, alors il est possible que le sol soit trop glissant ou trop dur. Essayez de placer Zoomer sur une autre surface comme un tapis par exemple, et il devrait se déplacer plus facilement. Avoir des petites roues de chiots à la place des pattes rendent Zoomer plus rapide pour se ballader en tournant, vous devez juste vous assurer que ses petites roues de chien-robot peuvent gérer la surface sur lequel il joue.

Est-ce que je peux jouer avec Zoomer à l'extérieur ?

Zoomer est un chiot d'intérieur; il n'apprécie pas l'extérieur du tout ! L'herbe, la poussière, le ciment et beaucoup d'autres choses trouvées dehors vont égratigner le vernis de Zoomer et bloquer ses capteurs. Zoomer utilise la technologie infrarouge, les rayons du soleil affectent donc la performance de Zoomer. Maintenez Zoomer à l'intérieur pour qu'il reste le petit chiot heureux qu'il est.

Mon Zoomer est sale, comment dois-je le nettoyer ?

Si Zoomer se salit, n'utilisez pas d'eau pour le nettoyer. Zoomer est un chien robotique; l'eau peut endommager ses composants électroniques et représenter un danger. Essayez le avec un tissu sec et lisse pour éviter de l'endommager ou d'égratigner son vernis. Souvenez vous, Zoomer préfère de loin jouer en intérieur.

Y a-t-il quelque chose que Zoomer n'apprécie pas ? Que dois-je éviter lorsque je joue avec Zoomer ?

Zoomer est un chiot incroyable qui peut faire de nombreuses, de très nombreuses choses incroyables ; cependant, il existe certaines choses que vous devez éviter lorsque vous jouez avec Zoomer.

1. **L'eau** - Zoomer n'a pas besoin d'eau parce que c'est un robot, en réalité, l'eau peut endommager Zoomer, donc gardez toujours Zoomer éloigné des sources d'eau. Zoomer ne consomme que de l'électricité, il n'aura donc ni faim ni soif tant que vous continuez à le charger.
2. **Les escaliers** - Zoomer possède des roues à la place des pieds ; pouvez vous imaginer de monter ou descendre des escaliers avec des roues à la place des pieds ? Zoomer n'apprécie pas tellement la hauteur et encore moins les escaliers, s'il rencontre des escaliers sur son chemin en jouant, il peut tomber et se blesser. Assurez vous de ne pas jouer avec Zoomer sur ou proche des escaliers pour garder Zoomer en sécurité.
3. **Les tables et les coins** - Zoomer n'apprécie vraiment pas toute sorte de prise de hauteur, si on joue avec lui sur une petite surface, il y a de grandes chances qu'il tombe. Laissez Zoomer sur le sol et gardez-le des opportunités de tomber et de se blesser.
4. **Laisser Zoomer sans surveillance** - Zoomer n'est qu'un chiot, s'il est laissé sans surveillance durant le jeu, il peut faire des bêtises. Si vous avez fini de jouer avec Zoomer pendant un moment, souvenez vous de l'éteindre jusqu'à la prochaine fois que vous voulez jouer avec lui.

Les oreilles de mon Zoomer sont tombées!



Pas de panique, Zoomer peut toujours vous entendre ! Cela étant dit, Zoomer n'aime pas tellement qu'on lui tire les oreilles, et pour s'assurer qu'elles ne se cassent pas, nous avons fait en sorte qu'elle puisse s'enlever et se remettre facilement. Si une oreille tombe, elle peut facilement être remise en place.



(<http://www.spinmaster.com/>)

© Spin Master Ltd.

[Nous contacter \(contact.php?lang=fr\)](#) / [Termes & conditions \(terms_and_conditions.php?lang=fr\)](#) / [Politique de confidentialité \(privacy_policy.php?lang=fr\)](#) /

[Coppa Policy \(coppa_policy.php?lang=fr\)](#)