



- 入出力ファンクション設定 (S 1 = 7に設定のこと)
- OA 1 = 1 (大供給)
 - OA 2 = 2 (小供給)
 - OA 3 = 3 (下降)
 - OA 4 = 4 (タレ受け)
 - OA 5 = 0 (不使用)
 - IA 1 = 1 (下限)
 - IA 2 = 2 (上限)
 - IA 3 = 3 (タレ受け開)
 - IA 4 = 1 4 (起動)
 - IA 5 = 1 6 (停止)
 - IA 6 = 3 0 (非常停止)