

INSTRUCTIONS

ALLUMAGE DE L'ÉCRAN : au dessus de la borne (petit switch métallique)

ALLUMAGE DU PC : À l'intérieur de la borne, le bouton est sur la droite. Il met bien 10 minutes à démarrer, et il y a un écran noir pendant longtemps. C'est normal, ne pas s'inquiéter. Le PC est allumé si la LED jaune sur la carte à gauche dans la borne est allumée.

CHOIX DU JEU : Joystick joueur 1, haut et bas pour faire défiler les jeux un par un, gauche et droite pour les faire défiler lettre par lettre

LANCEMENT DU JEU : Bouton 1 (bleu) du joueur 1.

QUITTER LE JEU : Touche échap, là où il y a normalement le trou pour mettre les pièces

EN CAS DE BUG DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION (par ex : impossible de lancer un jeu) : faire échap pour quitter le frontend, ouvrir la borne, et appuyer sur la touche entrée du clavier pour le relancer

SI ÉCRAN BLEU ET GRIS : sélectionner la première option avec les flèches du clavier (start frontend), faire entrée

NB :

- Les touches start P1 et P2 sont les boutons jaunes sur l'avant de la borne
- Les trois touches vertes du P1, les trois touches jaunes du P2 et la grosse touche jaune en haut ne sont pas utilisées, ça ne sert à rien d'appuyer dessus

En cas de pb contacter : gaetan.bahl@gmail.com ou Ensimag Gaming

Si c'est cassé : github.com/gaetanbahl/bornearcadeimag

