

Mando de recreativa USB cuádruple con juego Simon integrado

David Guerrero Martos

February 4, 2016

1 Introducción

1.1 Motivación

Gracias a los emuladores disponible hoy en día tuve la posibilidad de construir mi propia máquina recreativa. A pesar de estar construida con genuinos mandos de recreativa y un añejo monitor CRT no conseguía la misma emoción que jugando a las máquinas originales. En aquellas la muerte era catastrófica: si “morías” en la partida y querías continuar jugando debías desprenderte de una preciada moneda. Dado que con un emulador se puede simular la inserción de monedas con solo pulsar una tecla, básicamente se dispone de vidas infinitas y la emoción se pierde. Para solucionarlo idee un mando con un contador de créditos. El mando deshabilita los botones de inserción de monedas si no se dispone de créditos e integra un pequeño reto que habrá que resolver para conseguirlos.

1.2 El reto

Se trata del juego electrónico Simón creado por Ralph Baer y Howard J. Morrison en 1978. La siguiente descripción del mismo está extraída de la wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_%28juego%29):

Dispone de cuatro botones de colores luminosos, cada uno de un color: verde, rojo, azul y amarillo. El juego de forma aleatoria va iluminando los botones de colores, y a la vez emite un sonido propio de cada botón. Después de esperar, el usuario debe ir introduciendo la secuencia mostrada en el orden correcto, ayudándose de su memoria visual y sonora. Si lo consigue, éste responderá con una secuencia más larga, y así sucesivamente. Si falla, el usuario debe volver a empezar. Los distintos niveles de dificultad van aumentando la longitud máxima de la secuencia a repetir.

Al igual que en el juego Simón original habrá cuatro niveles de dificultad. El número de créditos concedidos al ganar la partida dependerá del nivel de dificultad elegido.

1.3 Características

- Integra cuatro mandos genéricos usando un único conector USB.
- Cada mando tiene asociados 6 botones genéricos, un botón de start y un botón de inserción de moneda.
- Los botones de inserción de monedas permiten además usar un juego Simón integrado para conseguir créditos.
- El botón de inserción de moneda se deshabilita si no se dispone de créditos.

2 Requisitos

2.1 Hardware

- Cuatro mandos tipo recreativa y, por cada uno de ellos, seis botones genéricos y un botón de start
- Cinco botones tipo recreativa retroiluminados de distintos colores (amarillo, azul, rojo, verde y blanco)
- Un altavoz o zumbador pequeño
- Al menos una resistencia de unos 1000 ohmios. Es posible que las luces de los botones retroiluminados requieran resistencias en serie adicionales.
- 48 diodos Schottky
- Placa de prototipado Teensy++ 2.0 (disponible en <https://www.pjrc.com/teensy>)
- Cableado de interconexión.

2.2 Firmware

El firmware ya compilado puede descargarse de http://www.dte.us.es/Members/guerre/firmware_arcade/at_download/file. El código fuente está disponible en <https://github.com/gambaman/ArcadeJoystickX4PlusSimonGame>.

2.3 Software

Para programar la placa de prototipado será necesaria el programa teensy loader disponible en <https://www.pjrc.com/teensy/loader.html>. Si además desea recompilar el firmware necesitará el compilador avr-gcc (<http://www.nongnu.org/avr-libc/>) así como la herramienta GNU Make (<http://www.gnu.org/software/make/>).

Por supuesto, para poder disfrutar jugando con los mandos necesitará juegos y/o emuladores. Por ejemplo el emulador de recreativa mame (<http://mamedev.org/>).

loader para línea de comandos, programarla directamente ejecutando lo siguiente:

- `make program`

Tras esto aparecerá un mensaje pidiendo que pulse el botón de la placa de prototipado. Hágalo y el firmware se escribirá.

3.2.2 Programación

Puede encontrar una descripción detallada de los siguientes pasos en <https://www.pjrc.com/teensy/loader.html>.

- Conecte la placa de prototipado a su computadora.
- Ejecute la herramienta teensy loader.
- Pulse el botón de la placa de prototipado.
- Elija la opción "Open HEX File" del menú "File" y seleccione el fichero de extensión .hex con el firmware a programar.
- Seleccione la opción "Program" del menú "Operations" o haga click sobre el botón "Program" de la barra de herramientas. Tras la escritura aparecerá el mensaje "Download Complete".
- Seleccione la opción "Reboot" del menú "Operations" o haga click sobre el botón "Reboot" de la barra de herramientas.

3.3 Software

Al conectar el sistema a su computadora esta reconocerá un conjunto de mandos sin que sea necesario ningún driver especial. No obstante, si va a utilizarlo con un software de emulación de recreativa deberá configurar dicho software adecuadamente. En primer lugar deberá establecer los cuatro primeros interfaces detectados como los mandos de los jugadores 1, 2, 3 y 4. Además deberá establecer el último botón de cada uno de ellos como botón de inserción de monedas. La quinta interfaz se usa para interactuar con la interfaz del emulador y no se corresponde en principio con ninguno de los mandos (véase la sección siguiente). Deberá configurar sus botones para tareas tales como pausar la emulación, resetear el sistema emulado, etc.

4 Uso

4.1 Interacción con interfaces de emulación

Dar órdenes a la interfaz del emulador (por ejemplo pausar o quitar la emulación) requiere establecer uno de los joysticks como controlador de la interfaz. Para ello, manteniendo pulsado el botón retroiluminado blanco, pulse el botón de

inserción de crédito del mando que desee establecer como controlador de la interfaz. La luz de dicho botón se iluminará para indicar que dicho mando ya no funciona como controlador de juego. A partir de entonces sus botones tendrán asociados las funciones que haya configurado en el apartado anterior. Si quiere cambiar el mando de control de la interfaz repita el mismo proceso pulsando el botón de inserción de moneda de otro mando. También puede hacer que el mando de control de la interfaz vuelva a funcionar como mando de juego volviendo a pulsar su botón de inserción de moneda mientras se mantiene pulsado el botón retroiluminado blanco. Al hacerlo el botón de inserción de moneda se apagará.

4.2 Obtención de créditos

Obtener créditos requiere ganar partidas del juego Simón integrado. Para ello siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón retroiluminado blanco. Los cuatro botones de inserción de moneda se iluminarán.
- Seleccione el nivel de dificultad de la partida de Simón pulsando uno de los botones de inserción de moneda de acuerdo a la siguiente tabla.

| color del botón | amarillo | azul | verde | rojo |
|---|----------|------|-------|------------|
| longitud máxima de secuencia a repetir | 8 | 14 | 20 | 31 |
| créditos concedidos al ganar la partida | 1 | 4 | 16 | ilimitados |

- Repita las secuencias de pulsaciones que se le indiquen hasta que parpadee el botón blanco central. Esto indicará que ha ganado la partida. El botón blanco se mantendrá iluminado mientras disponga de créditos.

4.2.1 Haciendo trampas

La longitudes de secuencia que aparecen en la tabla anterior reproducen fielmente las del juego Simon original. No obstante es posible reducir dichas longitudes a la mitad. Para ello basta pulsar exactamente tres veces el botón retroiluminado blanco antes de seleccionar el nivel de dificultad.

Reconocimientos

El firmware está basado en proyecto Teensy Gamepad de Josh Kropf (josh@slashdev.ca), que a su vez está basado en el ejemplo de teclado para la placa de prototipado Teensy (http://www.pjrc.com/teensy/usb_keyboard.html , Copyright (c) 2008 PJRC.COM, LLC).

La parte relativa al juego Simón ha sido posible gracias a los trabajos de ingeniería inversa realizados por Simon Inns (http://www.waitingforfriday.com/index.php/Reverse_engineering_an_MB_Electronic_Simon_game).