

# Arduino 熔丝位(Fuses)设置



TONYLABS 27 Jan, 2014

0 0

## Arduino Leonardo

### ATmega32U4-MU

- Extended Fuse 0xCB | 0xFD
- High Fuse 0xD8
- Low Fuse 0xFF

## Arduino Esplora

### ATmega32U4

- Extended Fuse 0xFD
- High Fuse 0xD8
- Low Fuse 0xFF

## Arduino Uno

### ATmega16U2

- Extended Fuse 0xF4
- High Fuse 0xD9
- Low Fuse 0xFF

## ATmega328P

- Extended Fuse 0×FD
- High Fuse 0xDE
- Low Fuse 0xFF

## Arduino Mega 2560

### ATmega2560

- Low Fuse 0xEF
- High Fuse 0xD9
- Extended Fuse 0xFD

### ATmega16U2

- Low Fuse
- High Fuse
- Extended Fuse 0xFD

## Arduino Due

### ATmega16U2-MU

- Extended Fuse 0xF4
- High Fuse 0xD9
- Low Fuse 0xFF