




SAMSUNG A14 – A145b


Sequencia de inicialização



SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização



- Switch da Bobina de carga - vista no osciloscópio.



SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

- Cristal oscilador primário 33.3 kHz
- Analogico
- Tp5007 ap-pmic-clk-33,3kHz
- Digital



SAMSUNG A14 – A145

Sequencia de inicialização

**L5001
BUCK 01**



**0.745 VOLTS
162 REVERSA
1.1 uH**

**L5002
BUCK 02**



**0.750 VOLTS
030 REVERSA
1.1 uH**

**L5003
BUCK 03**




**0.745 VOLTS
246 REVERSA
1.1 uH**

**L5004
BUCK 04**



**1.3 VOLTS
335 REVERSA
1.1 uH**

**L5006
BUCK 06**



**2.0 VOLTS
337 REVERSA
1.3 uH**

SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização


- Cristal oscilador Secundário 26.3 MHz Digital




SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

PSHOLD




Pmic_wrstbi



SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

C5100 Soc-rst-N




SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

R4040 - Pmic-SDA_1.8 iniciar a busca com 500ms e vemos 2 pacotes de trabalho




Abrir pacote de trabalho em 50.0us para verificar 1 pacote completo



SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

R 4035 pmic_SCL_1.8 Buscar com 500us em modo normal para ler os pacotes




Abrir em 50.0us para verificar um pacote inteiro da serial clock



SAMSUNG A14 – A145b

Sequencia de inicialização

R5026 emmc_clk buscar com 500ns memória.



Tp5016. EMMC-d0. Buscar modo normal 2.00us MEMÓRIA

