

一、供电

供电注意：使用5V电源适配器供电

二、联网

在网关设备网口处出入可直接上网的网线即可

三、使用方法

将网关部署在距离蜂箱节点附近，即可让蜂箱节点自动上传数据至服务器，并可下行控制蜂箱节点执行相应动作。



网线口

供电口