

Modul 3: Primii pasi: utilizarea tablei interactive

Ghid depanare probleme frecvente

Elaborat pentru cadre didactice si administratie

techminds-academy.ro

Introducere

Acest ghid ofera solutii pentru problemele frecvente intalnite la utilizarea tablelor interactive, ajutand cadrele didactice sa rezolve rapid disfunctionalitatile. Include masuri preventive si recomandari pentru mentenanta.

Probleme si solutii

Tabla nu raspunde la atingere

Cauze posibile:

- Cablul USB deconectat sau defect.
- Drivele neinstalate sau inechite.
- Problema de alimentare.

Solutii:

1. Verificati conexiunea USB.
2. Reinstalati drivele de pe site-ul producatorului.
3. Reporniti computerul si tabla.
4. Verificati recunoasterea tablei in managerul de dispozitive.
5. Recalibrati tabla.

Calibrarea este inexacta

Cauze posibile:

- Puncte atinse incorect in calibrare.
- Tabla sau proiectorul s-au miscat.
- Setari de rezolutie incorecte.

Solutii:

1. Repetati calibrarea, atingand precis centrele punctelor.
2. Verificati stabilitatea tablei si proiectorului.
3. Ajustati rezolutia la 1920x1080.
4. Utilizati calibrare avansata (mai multe puncte).

Imaginea nu acopera tabla

Cauze posibile:

- Proiectorul este dezaliniat.
-

- Setari incorecte de zoom sau keystone.
- Rezolutie nepotrivita.

Solutii:

1. Ajustati pozitia proiecteurului.
2. Modificati zoomul si keystone-ul.
3. Verificati rezolutia computerului si proiecteurului.
4. Ajustati setarile de afisare din sistem.

Software-ul nu porneste**Cauze posibile:**

- Licenta inactiva.
- Versiune incompatibila.
- Instalare corupta.

Solutii:

1. Verificati activarea licentei.
2. Reinstalati software-ul.
3. Descarcati versiunea compatibila.
4. Consultati actualizarile producatorului.

Sunetul nu functioneaza**Cauze posibile:**

- Conexiune audio deconectata.
- Setari incorecte de sunet.
- Boxe defecte.

Solutii:

1. Verificati cablul audio (daca se foloseste VGA).
2. Ajustati setarile de sunet din sistem.
3. Testati boxele separat.
4. Folositi boxe suplimentare.

Conexiune wireless instabila**Cauze posibile:**

- Semnal Wi-Fi slab.
-

- Baterii descarcate (daca e cazul).
- Configurare retea incorecta.

Solutii:

1. Verificati puterea semnalului Wi-Fi.
2. Inlocuiti bateriile dispozitivului wireless.
3. Reconfigurati conexiunea retea.
4. Reveniti la conexiune USB.

Masuri preventive

- Verificati conexiunile saptamanal.
- Actualizati software-ul lunar.
- Curatati suprafata tablei zilnic.
- Testati calibrarea periodic.
- Documentati problemele si solutiile.

Suport tehnic

- Consultati manualul producatorului.
- Contactati suportul tehnic cu detalii despre model si problema.
- Pastrati un jurnal al incidentelor.

Concluzie

Acest ghid faciliteaza rezolvarea rapida a problemelor frecvente, minimizand intreruperile in clasa. Aplicati solutiile in ordine si contactati suportul pentru probleme complexe.
