



TECLADOS

Interface de configuração de teclados.



DESCRIÇÃO

- **ID**
Número de identificação do teclado.
- **Nome**
Nome do teclado.



CONFIGURAÇÕES GERAIS

- **Ativo**
Se ativo, o teclado está ou ativa no sistema.
- **Tempo de iluminação**
Definir, em segundos, o tempo de iluminação do teclado.
- **Desligar iluminação em falha 230V**
Se ativo, desliga a iluminação quando falta a corrente elétrica.
- **Ativar tamper do teclado**
Se ativo, é detetado o tamper do teclado.
- **Sem indicações - se armado**
Se ativo, caso a central esteja armada, não apresenta indicações.
- **Sem beeps durante o tempo de entrada**
Se ativo, o teclado não dá beeps durante o tempo de entrada definido.
- **Formato de hora**
Definição do formato da hora apresentada no teclado como 12h ou 24h.
- **Formato de data**
Definição do formato da data apresentada no teclado como Dia/Mês ou Mês/Dia.



PARTIÇÕES

- **Partições**
Definir que partições podem ser controladas pelo teclado.



BEEPS

- **Alarme**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme.
- **Alarme médico**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de médico.
- **Alarme incêndio**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de incêndio.
- **Alarme pânico**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de pânico.

- **Falha 230V**
Se ativo, o teclado dá beeps quando há falha de corrente elétrica.
- **Falha Fusível**
Se ativo, o teclado dá beeps quando falha o fusível do teclado.
- **Bateria baixa**
Se ativo, o teclado dá beeps quando a central está com bateria baixa.
- **Falha PSTN**
Se ativo, o teclado dá beeps quando existe uma falha no PSTN.
- **Alarme de tamper**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de tamper.
- **Alarme de recetor**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de recetor.
- **Alarme de inatividade de zona**
Se ativo, o teclado dá beeps quando em alarme de inatividade de zona.
- **Tempo de saída**
Se ativo, o teclado dá beeps durante o tempo de saída.
- **Tempo de entrada**
Se ativo, o teclado dá beeps durante o tempo de entrada.



- **Armar total**
Se ativo, permite ao teclado fazer um armar total da central.
- **Armar parcial**
Se ativo, permite ao teclado fazer um armar parcial da central.
- **Desarmar total**
Se ativo, permite ao teclado fazer um desarmar total da central.
- **Desarmar parcial**
Se ativo, permite ao teclado fazer um desarmar parcial da central.
- **Desarmar total durante tempo de saída**
Se ativo, permite ao teclado fazer um armar total da central durante o tempo de saída.
- **Desarmar parcial durante tempo de saída**
Se ativo, permite ao teclado fazer um armar parcial da central, durante o tempo de saída.



- **Botão F2**
Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F2 deve desempenhar.
- **Botão F3**
Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F3 deve desempenhar.
- **Botão F4**
Selecionar, de entre as opções disponíveis, a opção que o botão F4 deve desempenhar.



ÁUDIO

- **Áudio - 1**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o primeiro áudio.
- **Áudio - 2**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o segundo áudio.
- **Áudio - 3**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o terceiro áudio.
- **Áudio - 4**
Selecionar um áudio da lista de áudios para a composição de uma mensagem, sendo esta o quarto áudio.