

故障碼	0085	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
故障類別	驅動器	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
故障明細	驅動器 FET 故障	腳踏助力	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
STEP	檢查內容			
1	<div> <div> <p>1.1 更換驅動器，先取下電池。</p>  </div> <div> <p>1.2 拔開驅動器端的電機端子。</p>  </div> <div> <p>1.3 拔開驅動器端的感應器端子。</p>  </div> <div> <p>1.4 拔開驅動器端的顯示器端子。</p>  </div> <div> <p>1.5 鬆開十字螺絲並取下驅動器。</p>  </div> <div> <p>1.6 安裝新的驅動器並鎖上十字螺絲。</p> </div> <div> <p>1.7 連接驅動器端的電機端子。</p> </div> <div> <p>1.8 連接驅動器端的感應器端子。</p> </div> <div> <p>1.9 連接驅動器端的顯示器端子。</p> </div> <div> <p>1.10 安裝電池。</p> </div> </div>			