

故障碼	0099	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
故障類別	顯示器	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO
故障明細	按鍵通訊故障	腳踏助力	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
STEP	檢查內容			
1	<p>顯示器及按鍵各部位說明：</p> <p>A-顯示器 B-按鍵 C-顯示器線材端子(5 Pin) D-大燈線材端子(2 Pin)</p> <p>E-鎖固墊圈*3 F-鎖固螺絲*3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>1.1 拔開顯示器端子。</p>  <p>1.3 鬆開按鍵十字螺絲並取下。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>1.2 拔開大燈端子。</p>  <p>1.4 鬆開顯示器十字螺絲並取下。</p>  </div> </div>			

1

- 1.5 安裝墊圈於顯示器固定座，並以螺絲將固定座安裝於龍頭兩側把手上。



- 1.7 旋轉固定座調整按鍵位置。



- 1.9 連接顯示器端子。

- 1.6 安裝墊圈於按鍵固定座，並以螺絲將固定座安裝於把套與左手煞車把手間。



- 1.8 旋轉固定座調整顯示器位置。



- 1.10 連接大燈端子。