

故障碼	0114	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障類別	其他	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障明細	藍芽通訊故障	腳踏助力	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
STEP	檢查內容			
1	<div> <div>1.1 同時按大燈及資訊鍵。</div> <div>1.2 重設藍芽模組參數，藍芽燈閃爍表示重設藍芽模組成功。</div> <div>1.3 藍芽燈號無閃爍表示藍芽模組故障，請跳至步驟 2。</div> </div>			
2	<div> <p>顯示器及按鍵各部位說明：</p> <p>A-顯示器 B-按鍵 C-顯示器線材端子(5 Pin) D-大燈線材端子(2 Pin) E-鎖固墊圈*3 F-鎖固螺絲*3</p> <div>   </div> <div> <div>2.1 關閉系統電源並拔開顯示器端子。</div> <div>2.2 拔開大燈端子。</div> </div> <div>   </div> </div>			

2.3 轉鬆按鍵十字螺絲並取下。



2.4 轉鬆顯示器十字螺絲並取下。



2.5 安裝墊圈於顯示器固定座，並以螺絲將固定座安裝於龍頭兩側把手上。



2.6 安裝墊圈於按鍵固定座，並以螺絲將固定座安裝於把套與左手煞車把手間。



2.7 旋轉固定座調整按鍵位置。



2.8 旋轉固定座調整顯示器位置。



2.9 連接顯示器端子。

2.10 連接大燈端子。