

|         |   |        |   |  |
|---------|---|--------|---|--|
| 故障碼     | 0064  | 錯號碼顯示  | <input checked="" type="checkbox"/> YES | <input type="checkbox"/> NO            |
| 故障類別    | 電池  | 警示符號閃爍 | <input checked="" type="checkbox"/> YES | <input type="checkbox"/> NO            |
| 故障明細    | 騎行電壓過高  | 腳踏助力   | <input type="checkbox"/> YES            | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Doc. No | HY-ASOP-XXX   | 助推功能   | <input type="checkbox"/> YES            | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| STEP    | 檢查內容  |        |   |  |
| 1       | <p>關閉系統電源，並重新安裝電池，若故障同前，請跳至步驟 2。</p> <div>   </div>  |        |   |  |
| 2       | <p>更換一組新的電池，若故障同前，請跳至步驟 3。</p> <div>  </div>  |        |   |  |
| 3       | <div> <div> <p>3.1 更換驅動器，先取下電池。</p>  </div> <div> <p>3.2 拔開驅動器端的電機端子。</p>  </div> </div> |        |   |  |

3

3.3 拔開驅動器端的感應器端子。



3.4 拔開驅動器端的顯示器端子。



3.5 鬆開十字螺絲並取下驅動器。



3.6 安裝新的驅動器並鎖上十字螺絲。

3.7 連接驅動器端的電機端子。

3.8 連接驅動器端的感應器端子。

3.9 連接驅動器端的顯示器端子。

3.10 安裝電池。