

故障碼	0081	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障類別	驅動器	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障明細	電池通訊故障	腳踏助力	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
STEP	檢查內容			
1	<p>關閉系統電源，並重新安裝電池，若故障同前，請跳至步驟 2。</p> <div>   </div>			
2	<p>更換一組新的電池，若故障同前，請跳至步驟 3。</p> 			
3	<div> <div> <p>3.1 更換驅動器，先取下電池。</p>  </div> <div> <p>3.2 拔開驅動器端的電機端子。</p>  </div> </div>			

3

3.3 拔開驅動器端的感應器端子。



3.4 拔開驅動器端的顯示器端子。



3.5 鬆開十字螺絲並取下驅動器。



3.6 安裝新的驅動器並鎖上十字螺絲。

3.7 連接驅動器端的電機端子。

3.8 連接驅動器端的感應器端子。

3.9 連接驅動器端的顯示器端子。

3.10 安裝電池。