

故障碼	0112	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障類別	大燈	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障明細	大燈故障	腳踏助力	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
STEP	檢查內容			
1	<p>大燈各部位說明： A-大燈 B-線材端子 C-螺絲 D-華司 E-螺帽</p>  <p>1.1 更換大燈，請先關閉系統電源，並拔開大燈端子。</p>  <p>1.2 轉鬆螺帽並取下大燈。</p> <p>1.3 安裝大燈。</p> <p>1.4 連接大燈端子。</p> <p>1.5 開啟系統功能正常，故障同前，請跳至步驟 2。</p>			
2	<p>顯示器及按鍵各部位說明： A-顯示器 B-按鍵 C-顯示器線材端子(5 Pin) D-大燈線材端子(2 Pin) E-鎖固墊圈*3 F-鎖固螺絲*3</p>  			

2.1 關閉系統電源並拔開顯示器端子。



2.2 拔開大燈端子。



2.3 轉鬆按鍵十字螺絲並取下。



2.4 轉鬆顯示器十字螺絲並取下。



2

2.5 安裝墊圈於顯示器固定座，並以螺絲將固定座安裝於龍頭兩側把手上。



2.6 安裝墊圈於按鍵固定座，並以螺絲將固定座安裝於把套與左手煞車把手間。



2.7 旋轉固定座調整按鍵位置。



2.8 旋轉固定座調整顯示器位置。



2	2.9 連接顯示器端子。	2.10 連接大燈端子。
---	--------------	--------------