

D017 —VERIFIER L'ETAT OU REMPLACER LE FILTRE INTERNE DE LA POMPE A GASOIL

Outils	Fournitures	Consommables
Clé Allen 6 pan de 4		Filtre interne pompe à gasoil

- Eteindre votre machine
- Fermer le robinet de gasoil
- 1) Munis de votre clé 6 pan de 4, dévisser le bouchon **Haut** de la pompe à gasoil
- 2) Sortir l'ensemble , bouchon + filtre
- 3) Sortir la crépine métallique du support plastique et contrôler l'état
- Remplacer tout le filtre si besoin (insérer et tourner jusqu'à l'emboîtement total au fond de la pompe)
- 4) Procéder au remontage, ensemble filtre + bouchon et revisser. Puis rouvrir le robinet de gasoil

