

D003 -VERIFIER LES BRANCHEMENTS PHASE ET NEUTRE DU PROGRAMMATEUR

Outils	Fournitures	Consommables
Petit tournevis plat Clé 6 Pan de 4 Clé plate de 10		

- Eteindre et débrancher la Machine
- Démonter le carter électrique
- Vérifier les branchements selon la version de votre programmeur (V1 ou V2)
- Remonter le carter électrique
- Rebrancher puis rallumer la machine

