



**Entech**  
Nettoyeur et désherbeur vapeur



# DT005 –CHANGER LE PROGRAMMATEUR

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Clé 6 Pan de 4 Clé plate de 10 Petit et grand tournevis plat		

- Eteindre et débrancher la Machine
- Démonter le carter électrique
- Débrancher les fils connecter sur le programmeur (appuis borne blanche)
- 1) A l'aide du tournevis plat, faire levier sous le support gris afin de « libérer » les crans du programmeur
- 2) Effectuer la même opération en bas
- 3) Retirer le support gris, enlever le joint Noir
- 4) Insérer le nouveau programmeur et le joint noir
- 5) Remboiter le support gris jusqu'au 4eme cran
- 6) Ecarter les « bras latéraux » à l'aide du tournevis plat (entre le programmeur et les bras)
- 7) procéder au recâblage, voir version, remontage du carter puis brancher et allumer votre machine.

