

# ET001 - Changer le clapet du raccord de sortie

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
Remplacement : tous les ans	Clé plate de 24 Clé plate de 22 Pince bec plat incurvé	Graisse lithium	Clapet de sortie vanne Bi-Pass

- Décompresser votre accessoire
- Vidanger intégralement la machine
- Eteindre et débrancher la Machine

- 1) Munis de votre clé plate de 24, dévisser le raccord tournant du coude
- 2) Munis de votre clé plate de 22, dévisser le raccord laiton
- 3) Attraper avec la pince à bec plat incurvé le clapet

- 4-5) Munissez vous du nouveau clapet, emboîter le joint circulaire dans la fente puis appliqué un peu de graisse lithium autour du clapet
- Insérer le clapet dans le raccord laiton **Attention au sens**
- 6-7-8) Visser le tout dans le corps de pompe à la clé 22
- Appliquer un peu de graisse lithium sur le filetage du raccord laiton et visser le raccord tournant, serrer à la clé 24.

