

Changer les joints de Flexible

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
toutes les 100h ou en cas de fuite	Petit tournevis plat	Joint torique Viton	

- Retirer le joint usagé du flexible à l'aide d'un petit tournevis plat
- Remettre un joint Viton neuf

