

Vidange de la pompe

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
1 ^{ère} à 50h, puis toutes les 100h	Bac de récupération Clé plate de 21		Huile 10W30 ou 10W40

- Placer un bac sous la pompe et ouvrir avec une clé plate de 21 pour récupérer l'huile usagée, puis refermer
- Ouvrir la jauge et mettre environ 20cl d'huile et refermer
- S'assurer que le niveau d'huile est correct (juste au-dessus du point rouge)

