



Entech
Nettoyeur et désherbeur vapeur



DT021 -CHANGER L'ELECTROVANNE

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Cliquet et douille de 13		Electrovanne

- Eteindre et débrancher votre machine

Munis de votre cliquet équipé d'une douille de 13, dévisser l'écrou de l'électrovanne
Débrancher la connectique
Retirer écrou + rondelle, sortir la bobine de l'axe

- Insérer la nouvelle bobine sur l'axe
- Placer la rondelle, puis visser l'écrou
- Rebrancher la connectique et tester votre machine avec une consigne

