

D009 – NETTOYER L'ACCESSOIRE BOUCHE

Outils	Fournitures	Consommables
Déboucheur de Buse Cliquet réversible douille de 14		Pate d'étanchéité

- Utilisez votre cliquet avec votre douille de 14 afin de dévisser votre buse.
- Votre buse retirée de votre accessoire, utilisez le déboucheur de buse en enfonçant la tige du déboucheur de l'intérieur vers l'extérieur de la buse
- Passez votre buse sous l'eau claire pour éliminer la saleté, sortir les excédants de votre buse.
- Vous pouvez également rincer votre accessoire sans la buse pour éliminer des saletés présente dans votre lance ou poignée
- Nettoyez le filetage puis mettre de la pate d'étanchéité, revissez votre buse dans votre lance et orientez la buse selon l'angle souhaité

