

# AGV 無線網路斷線復原\_1\_異常發生狀況

## 1. 從 "AGV" 看 連線狀態 (異常)



## 2. 從 "派車電腦" 看 連線狀態 (異常)



### 系統狀態

#### AGV列表

● 離線 ● 跑貨 ● 當機 ● 閒置 ● 充電

ID	名稱	AGV 狀態				Task 狀態				操作
		狀態	閒置 (Idle)	卡匣	任務	起點	終點	狀態	任務	
1	AGV_1	電池	100%	位置	11					連線
	訊息									任務
										充電

離線

## AGV 無線網路斷線復原\_2\_異常復原

AGV 要重新上線 (Online), 必須要在任一 "站點"  
才有辦法切換模式

1. 確認 AGV 位置 於站點上

EX: 1



2. 切換模式, 重新上線

注意:

△ 若AGV 不在 "站點" 上, 請用 控制 的方式操作 AGV  
到任一站點, 不可用 "EMO + 解煞車" 的方式移動

△ 若要用 "EMO + 解煞車" 的方式移動 AGV  
請人力將AGV拉回 充電站, 再將AGV 斷電重開