

# AND

## EK/Wi -- C Functions (version P1.10 and later)

### Enter Check Mode.

	DISPLAY
With the display off.	
While holding <ZERO> & <CAL> press the <ON/OFF>	"888888".
Press <ZERO>	init
Press <SAMPLE>	C-Func
Press <PRINT>	CF1

CF 1	0	EK Series		
	1	EW Series		
	2	EK Series (hi res.)		
CF2		EK Series	EW Series	EK Series (hi res.)
	0	120	150	410
	1	200	1500	610
	2	300	12k	4100
	3	600		6100
	4	1200		
	5	2000		
	6	3000		
	7	6000		
	8	12k		
CF3				
CF 4				
CF5				
CF 6				
CF 7				
CF 8				

### KEY FUNCTIONS

<SAMPLE> Select  
 <ZERO> Increase digit value  
 < MODE> Cancel  
 <PRINT> Stores changes

### LABELS REQUIRED

1. NSC Label
2. INSTRUMENT MUST BE LEVEL
3. Capacity label
4. NOT FOR RETAIL COUNTER USE