

EK/EW-G
SPARE PARTS PHOTOGRAPH

NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	APPLIED TO
1	AX-04A44255	WEIGHING PAN	
	1044007526	WEIGHING PAN	
	04+A44255	WEIGHING PAN	
	104A46385	WEIGHING PAN	EK120G,EK200G,EW60G
2	1074001229	PAN SUPPROT	EK120G,EK200G
	1093000967A	PAN SUPPORT	EK1200G,EK2000G
	1093000967	PAN SUPPORT	EK1200G,EK2000G
	04+A32888	PAN SUPPORT	EK1200G,EK2000G
	1093000968A	PAN SUPPORT	EK6000G,EK12KG,EW3000G
	1093000968	PAN SUPPORT	EK6000G,EK12KG,EW3000G
	04+A32889	PAN SUPPORT	EK6000G,EK12KG,EW3000G
	109A33750A	PAN SUPPORT	EK600G,EW300G,EW600G
3	1071000007A	UPPER CASE	
	07+1000007	UPPER CASE	
4	1083000113	KEY SHEET	EKG
	1083000114	KEY SHEET	EWG
5	1074000316	DISPLAY FILTER	
6	7PZ-2773-PS	BATTERY BOARD	
7	7LC-116-12K	LOAD CELL UNIT	EK12KG
	7LC-116-2K	LOAD CELL UNIT	EK1200G,EK2000G
	7LC-116-300	LOAD CELL UNIT	EK120G,EK200G,EW60G
	7LC-116-6K	LOAD CELL UNIT	EK6000G,EW3000G
	7LC-116-600A	LOAD CELL UNIT	EK600G,EW300G,EW600G
8	1071000008	LOWER CASE	
	1074000322	LOWER CASE	EK12KG
9	7PZ-2773	MAIN BOARD	
10	107A46041A	FOOT	
11	1072000025	BATTERY COVER	
12	1073000115	CAL SWITCH COVER	
13	1073000116	OPTION BLANK PANEL	
14	1074000317	CAP A	
15	1074000318	CAP B	
16	1074000319	CAP C	
	AX-073001151-S	ACRYLIC COVER 5PCS	
	110MR14	Level vial	
17	1JE0486-01-010	DC Jack	
	1084003031	MODEL LABEL EK120G	
	1084003032	MODEL LABEL EK200G	
	1084003033	MODEL LABEL EK600G	
	1084003034	MODEL LABEL EK1200G	
	1084003035	MODEL LABEL EK2000G	
	1084003036	MODEL LABEL EK6000G	
	1084003037	MODEL LABEL EK12KG	
	1084003038	MODEL LABEL EW60G	
	1084003039	MODEL LABEL EW300G	
	1084003040	MODEL LABEL EW600G	
	1084003041	MODEL LABEL EW3000G	
18	1SKSKHHAK	SWITCH	
19	1EDE-7339	LCD	PZ2773

EK/EW-G
SPARE PARTS PHOTOGRAPH

