



## **HVW-G CF Settings**

<b>FUNCTION CODE</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>0</b>	<b>SETTING 1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>CF1</b>	RANGE	Manual	Auto		
<b>CF2</b>	RANGE	Single	Triple		
<b>CF3</b>	CAPACITY	10k (CF2=0) 15k (CF2=1)	60k (CF2=0) 65k (CF2=1)	100k (CF2=0) 220k (CF2=1)	220k (CF2=0)
<b>CF4</b>	UNIT1	Metric	Non-Metric		
<b>CF5</b>	UNIT2	Disable lb/oz	Enable lb/oz		
<b>CF6</b>	ZERO TRACK	Off	On		
<b>CF7</b>	CENTRE ZERO AT NET	Off	On		
<b>CF8</b>	ZERO AT NET	Disable to clear tare	Enable to clear tare		
<b>CF9</b>	TARE	Internal count	Display count		
<b>CF10</b>	DECIMAL POINT	•	,		
<b>CF11</b>	FILLING “0”	Disable	Enable		
<b>CF12</b>	HOLD	Disable	Enable		
<b>CF13</b>	PRE-SET TARE	Disable	Enable		
<b>CF14</b>	NET DISPLAY	Normal	Delta Range		
<b>CF15</b>	ZERO RANGE	2% of capacity	2% of range		