

| No. | Parts number | Description | Applied to |
|-----|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 101 | 1031000427G | Upper case | |
| | 1031000427F | Upper case | |
| | 1031000427D | Upper case | |
| | 1031000427C | Upper case | |
| 102 | 1044017749A | Dust plate | |
| 103 | 1073009337B | Pan support (300i) EX/JA | |
| | 1073009337A | Pan support (300i) EX/JA | |
| | 1073009337 | Pan support (300i) JA | |
| | 1073009761A | Pan support (300i) EX | FX120I/200I/300I |
| | 1073009761 | Pan support (300i) EX | Same parts |
| | 1073009338B | Pan support (3000i)EX/JA | |
| | 1073009338A | Pan support (3000i)EX/JA | WP |
| | 1073009338 | Pan support (3000i)JA | |
| | 1073009762B | Pan support (3000i)EX | |
| | 1073009762A | Pan support (3000i)EX | |
| | 1073009762 | Pan support (3000i)EX | FX1200I/2000I/3000I |
| 104 | 1033014744 | Pan support(5000i) EX | FX5000i |
| | 7PM-3014776 | Pan support(5000i) JA | FX5000i |
| | 1043008433 | Weighing pan (300i) | FX120I/200I/300I |
| 105 | 1043008434 | Weighing pan (3000i) | FX1200I/2000I/3000I/5000I |
| | 1083008680 | Key sheet | |
| 106 | 1074018156A | Display filter | |
| 107 | 1084018140 | Company label | |
| 108 | 1074024145A | | |
| | 110MR14 | Level vial window | |
| 109 | 1064020147A | Key top | |
| | 1064017448A | Key top | |
| 110 | 7PZ-4600A | Main board FX-300I | FX120I/200I/300I |
| | 7PZ-4600K | Main board FX-300I | FX120I/200I/300I |
| | 7PZ-4600B | Main board FX-3000I | FX1200I/2000I/3000I |
| | 7PZ-4600L | Main board FX-3000I | FX1200I/2000I/3000I |
| | 7PZ-4600T-RS | Main board FX-500I | 500 |
| | 7PZ-4600G-RS | Main board FX-5000I | 5000 |
| 111 | 7PZ-4601 | A/D board 7PZ4600A/B | 300/3000 |
| | 7PZ-4601T-RS | A/D board 7PZ4600T/G | 500/5000 |
| 112 | 1063008470A | Heat-insulating board (A) | |
| 113 | 1063008469A | Heat-insulating board (B) | |
| 115 | 1042002235B | Lower case | |
| | 1042001070B | Lower case | |
| | 1042001070A | Lower case | |
| 116 | 1103A46 | Clip | |
| 117 | 1064020145 | Foot | |
| | 1064005645 | Foot | |
| 118 | 107A46858 | Under hook cover | |
| 119 | 7PZ-4602 | Power source board 7PZ4600A/B | 300/3000 |
| | 7PZ-4602T-RS | Power source board 7PZ4600T/G | 500/5000 |
| 120 | 1084018139-1 | Model label for FX120i | |
| | 1084018139-2 | Model label for FX200i | |
| | 1084018139-3 | Model label for FX300i | |
| | 1084018139-4 | Model label for FX1200i | |
| | 1084018139-5 | Model label for FX2000i | |
| | 1084018139-6 | Model label for FX3000i | |
| | 1084018139-7 | Model label for FX500i | |
| | 1084018139-8 | Model label for FX5000i | |
| 123 | 1064009518 | Rubber cover | |
| 201 | 1034017750 | Pan support arm | |

| | | | |
|-----|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 202 | 1054019333 | Four corner adjust screw | |
| 203 | 1044017497 | Flexure beam (t=3.0) (3000i) | 5000I/3000I/2000I/1200I |
| | 1044023214 | Flexure beam (t=2.0) (300i) | 300I |
| | 1044017496 | Flexure beam (t=1.5) (300i) | FX120I/200I/300I |
| | 1044017497 | Flexure beam (t=3.0) (3000i) | FX1200I/2000I/3000I |
| 204 | 1034017492B-1 | Beam (1) (300i) | |
| | 1034017492A-1 | Beam (1) (300i) | FX120I/200I/300I |
| | 1034017492B-2 | Beam (1) (3000i) | |
| | 1034017492A-2 | Beam (1) (3000i) | FX1200I/2000I/3000I |
| 206 | 1044018780A | Fulcrum flexure | |
| | 1044018780 | Fulcrum flexure | |
| 208 | 1034017494A | Tension flexure folder (1) | |
| 209 | 1044018779A | Tension flexure | |
| | 1044018779 | Tension flexure | |
| 210 | 1034017493C | Riser | |
| 212 | 1033008471E-1 | Frame 300i | FX120I/200I/300I |
| | 1033008471D-1 | Frame 300i | |
| | 1033008471B-1 | Frame 300i | FX120I/200I/300I |
| | 1033008471E-2 | Frame 3000i | FX1200I/2000I/3000I |
| | 1033008471D-2 | Frame 3000i | |
| | 1033008471B-2 | Frame 3000i | FX1200I/2000I/3000I |
| 214 | 1PM4021342 | Lever | |
| | 1044021342 | Lever | |
| | 1044030312A | 2ND LEVER (PRESS T=0.1) | |
| | 1044030922 | 2ND LEVER AFTER SHAVING | |
| | 1044019189A | Lever | |
| | 1044019189 | Lever | |
| 217 | 1PC4621A | Beam flexible print circuit | |
| 220 | 1094017869A | Force coil bobbin | |
| | 1094017869 | Force coil bobbin | |
| 223 | 7PZ-4620 | Sensor flexible print circuit | |
| 224 | 1054019885 | Triming mass | |
| | 1074017447 | VFD Holder | |
| | 1UC703017A-B65 | CPU FX-I/FX-IWP Ver4.10 | FZ |
| | 1UC703017A-B60 | CPU FX-I/FX-IWP Ver3.70 | |
| | 1UC703015B-A38 | CPU FX-I/FX-IWP Ver2.40 | WP |
| | 1UC703015B-A35 | CPU | |
| | 1UC703015B-A34 | CPU FX-I V1.40 | |
| | 1EDCN2156G | CN2156G VFD Noritake | |
| | 1EJ0470-01-230 | DC Jack | |
| | 1ETKBS-20DB-4P0 | Buzzer | |
| | 1ETTH-2015PC | TH-2015 Buzzer TAE-HWA | |
| | 1JA205A09M-BBC | 205A-09MGNBBC3 DSUB 9P COXOC | |
| | FXI-10-EX | breeze break (EX) | |
| | FXI-10-JA | breeze break (JA) | |
| | 1094019532 | breeze break(Accessory) | |
| | AX-FXI-31-EX | PROTECTIVE COVER(EX) | |
| | AX-FXI-31-JA | PROTECTIVE COVER(JA) | |
| | 1073009456A | PROTECTIVE COVER | |
| | 1073009456 | | |
| | 7PA-FXI-JIG | MAINTENANCE JIG | |
| 300 | 1SKEVQPAC09K | Touch switch | |
| | 1STJW-MW22RKK | SW (OP-09) | OP-09 |
| | 1STT-882SBDD | SW (OP-09) | OP-09 |
| | 1123010194B | CARRYING CASE COUSHON(FX-I) | FXI-15-EX |
| | 1123010194A | | |



**201. Pan support arm****202. Four corner adjust screw****203. Flexure beam
(t=1.5) (300i)
1044017496****123. Rubber cover****206. Fulcrum flexure****209. Tension flexure****208. Tension flexure folder (1)
1034017494A****204. Beam (1) (300i)****212. Frame****214. 2ND Lever****210. Riser
1034017493C****223. Sensor flexible print circuit****224. Trimming mass****217. Beam flexible print circuit**

2-1 Case



