



	4	蓝	加速器开关信号		
档位开关	5	灰	前进信号	12V 有效	
	6	绿	后退信号	12V 有效	
	9	黄	档位电源	提供档位 12V 电源	
控制电源	7	橙	控制电源	50V~132V 有效	钥匙开关需串接其中

端子型号：DJ7061Y-2.3-21

	信号线	颜色	含义	功能描述	备注
车速信号/8 脉冲	4	绿	车速输出信号		
	5	蓝	速度仪表电源地		
	6	棕	速度仪表电源	12V 有效	

### 三、电机转速检测信号

将线束中甩出的 6 根颜色线和电机旋变信号 6 根线按照颜色一一对应进行连接。驱动器散热风机需外接 12V、12W 以上功率电源，红线接 12V 正极，蓝线接 12V 电源地。