

Cambio de modo al conectar el gamepad

Input Mode	Button Presionado	Xinput	Switch	PS4	PS3	DirectInput	Arcade
Nintendo Switch	B1	A	B			2	K1
XInput	B2	B	A			3	K2
DirectInput/PS3	B3	X	Y			1	P1
PS4	B4	Y	X			4	P2
Keyboard	R2	RT	ZR			8	K3
WebConfig Mode http://192.168.7.1	S2					10	Start

Mapeos por defecto según los pines

GP2040-CE	Xinput	Switch	PS4	PS3	DirectInput	Arcade
B1					2	K1
B2					3	K2
B3					1	P1
B4					4	P2
L1					5	P4
R1					6	P3
L2					7	K4
R2					8	K3
S1					9	Coin
S2					10	Start
L3					11	LS
R3					12	RS
A1					13	Home
A2	-		Touchpad	-	14	-

Modo BootSel El modo Bootsel es el estado de la placa en el que se puede cargar el firmware en la placa

GP2040-CE	XInput	Switch	PS4	PS3	DirectInput	Arcade
S1+S2+↑	++↑	++↑	++↑	++↑	9+10+↑	Coin+Start+↑

Hotkeys Las hotkeys permiten cambiar la funcionalidad del GP2040 sin acceder a la configuración Web

	GP2040-CE	Xinput	Switch	PS4	PS3	DirectInput	Arcade
Home Button	S1 + S2 + ↑	++↑	++↑	++↑	++↑	9+10+↑	Coin+Start+↑
Dpad Digital	S1 + S2 + ↓	++↓	++↓	++↓	++↓	9+10+↓	Coin+Start+↓
Dpad Left Analog	S1 + S2 + ←	++←	++←	++←	++←	9+10+←	Coin+Start+←
Dpad Right Analog	S2 + S2 + →	++→	++→	++→	++→	9+10+→	Coin+Start+→
SOCD Up Priority	S2 + A1 + ↑	++↑	++↑	++↑	++↑	9+10+↑	Coin+Home+↑
SOCD Neutral	S2 + A1 + ↓	++↓	++↓	++↓	++↓	9+10+↓	Coin+Home+↓
SOCD Last Wins	S2 + A1 + ←	++←	++←	++←	++←	9+10+←	Coin+Home+←
SOCD Invert Y Axis	S2 + A1 + →	++→	++→	++→	++→	9+10+→	Coin+Home+→

Simultaneous Opposite Cardinal Directions" (Direcciones Cardinales Opuestas Simultáneas). Cuando juegas con controladores sin palanca, como Hitbox o Mixbox, podrás hacer cosas normalmente imposibles, como presionar los botones izquierdo y derecho, o arriba y abajo, al mismo tiempo. Si el juego no está programado para manejar estas instancias de SOCD, podrías ser capaz de realizar acciones realmente poderosas, como bloquear en ambas direcciones al mismo tiempo (un gran problema en Marvel vs. Capcom 3).