



Config tempo de inatividade

A line console e a porta do equipamento que conectamos o dispositivo, a line aux a uma porta para backup console, e a line vty e a porta de virtualização, que conectamos remotamente por ssh e essas paradas

```
# line con 0
# exec-time
# exec-timeout 25
# line aux 0
# exec-timeout 25
```

```
gusta(config-line)#exec-timeout ?
<0-35791> Timeout in minutes
E medido por minutos
```