

# 远程汽车调温系统使用手册

感谢选用本产品。本产品除了可以提供温暖舒适的用车环境外，也可以为你的爱车减少在低温下启动引擎所带来的损害。

在车载机装配完成后，只需在安卓手机下载并安装此 APK 程序即可使用操作此产品。

此 APP 适用于安卓 4.0 以上的版本。

在智能手机上下载并执行 APK 程序。点击 ICON 后会出现以下的首页画面：



## ◆ 说明：

1. 请以左右上下的顺序完成各种设定，然后离开此 APP，所有设定会在后台环境执行。也就是说，即使手机是在休眠状态下，每当“每日定时启动”或是“每日循环启动”时刻到达时，

APP 会自动传递启动命令给车载机。

2. APP 会将每次启动的信息记录在启动记录文件内，车载机会将每次启动的信息回传给车主手机(APP 所在的手机)，车主可依需要查询。

清除启动记录文件的方法：在手机上：

设定 => 应用程序 => 汽车远程调温系统 => 点击“清除快取”

3. 手机号码设定及车载机密码变更设定时，APP 以实时方式与车载机沟通。在等待车载机回复设定状况期间，手机屏幕上出现“xxxx 设定中”的讯息，然后再显示从车载机收到的设定结果讯息。等待期间为 5 分钟，若设定失败，请重复设定直到成功为止。
4. 每日定时启动：主要针对每日要用车时，为车主提供温暖的车内环境所设计。每天一次，可启动的期间是全天 24 小时，每次启动的时间长短为 1 到 30 分钟。  
设定方式：以左右移动的方式选择日期，点击所要的日期=>点击“开启”=>以上下滚动的方式选择所要的时刻及期间。
5. 每日循环启动：主要针对让汽车在夜间寒冷的环境中保持较高的引擎温度以保护引擎的目的而设计。可启动的期间是当天晚上 9 点到次日早上 7 点之间，启动的间隔时间为 1 到 5 小时，每次启动时间长短为 1 到 30 分钟。  
设定方式：以左右移动的方式选择日期，点击所要的日期=>点击“开启”=>以上下滚动的方式选择所要的时刻、期间及间隔。
6. 立即关闭启动：点击此项目会即刻关闭启动中的引擎。但若引擎由车主以一般的方式启动则不予关闭。
7. 立即启动：点击此项目，在设定启动期间长短（1 到 30 分钟）后将即刻启动引擎。此项功能提供车主在每日定时启动以外的时间启动引擎温车。次数不受限制。

◆ 注意事项：

1. 引擎关闭到下次再启动引擎的间隔时间需大于 20 分钟。
2. 引擎启动后会监控汽车电瓶电压，若电瓶电压低于 13.5V，则会关闭引擎，并回传信息到手机。
3. 对于有引擎芯片锁的车种，在引擎启动期间会开启芯片锁讯号以启动引擎，所以车门可以被打开。但若踩煞车则会关闭引擎以防盗车。启动完毕后即关闭芯片锁讯号。  
建议车主须有它种防盗措施。
4. 对所有车种，在引擎启动 1 分钟后就会对煞车监控，若煞车被踩，则在 20 秒内关闭引擎以防盗车，并回传信息到手机。

5. 车载机在启动引擎的开始、期间、结束各阶段的状况都会回传给车主手机。
6. 若车主遗忘车载机密码以至于无法变更或设定手机号码时，请将车子开回车载机原装配厂处理。