

APP與車載機控制協定

1.手機傳送給車載機(Master;M):

功能名稱	傳送端協定命令格式:	備註
冷/暖氣設定	M1-X\$	X=00(冷氣) X=01(暖氣)
車載機密碼設定	M2-A-B-C\$	A:舊密碼 B:新密碼 C:確認新密碼 Remark:密碼為4位數阿拉伯數字 (第一次預設為0000)
手機號碼設定	M3-A-B-C\$	A:車載機密碼 (4位數阿拉伯數字) B:手機號碼1 C:手機號碼2 Remark:手機號碼空白,代表沒有號碼 Example: M3-A--C\$(手機號碼1空白;輸入方式) M3-A-B-\$(手機號碼2空白;輸入方式)
立即關閉	M4-X\$	X=00(關閉引擎) X=01(關閉冷氣)
立即啟動	M5-X\$	X=01~30;暖機時間(1-30分鐘)

註一：APP各ICON設定並執行完後：

1. 若結果正確，則顯示 "xxxxxx設定完成"(例如: 車載機號碼設定完成) 一秒鐘，然後回到APP首頁畫面。
2. 若結果錯誤，則顯示 "xxxxxx設定錯誤"(例如: 車載機號碼設定錯誤) 一秒鐘，然後回到該ICON設定模組內。

註二：請以簡體字顯示所有APP畫面。

2.車載機傳送給手機(Slave,S):

功能名稱	傳送端協定命令	備註
冷/暖氣設定	以簡體字的明碼傳遞,	暖气设定成功,或 暖气设定失败
車載機密碼設定	以簡體字的明碼傳遞	车载机密码设定成功,或 车载机密码设定失败
手機號碼設定	以簡體字的明碼傳遞	手机号码设定成功,或 手机号码设定失败
立即關閉	以簡體字的明碼傳遞	引擎已关闭, 或 引擎由车主启动, 不能关闭
立即啟動	以簡體字的明碼傳遞	引擎已启动(S0), 或

		引擎启动失败(S1), 或 引擎启动成功(S2), 或 偷车(S3), 或 暖车失败(S4), 或 暖车完毕(S5)
例外狀態	以簡體字的明碼傳遞	手机号码未授权

Remark:

\$	End(溝通協定結尾)。
X	兩位數,數值為個位數請補零。例如:數值3→03