

Anleitung zur Bedienung

1. Vorbereitung:

Schalten Sie zunächst die **mobilen Daten** Ihres Endgeräts **aus**.

2. Verbindung herstellen:

Scannen Sie anschließend den **WLAN-QR-Code**.

Sobald die Verbindung mit „**ESP-FU-Steuerung**“ hergestellt ist, scannen Sie den **LINK-QR-Code**, um das **User-Interface** zu öffnen.



3. Bedienung:

1. Wählen Sie die gewünschte **Drehrichtung** und **Geschwindigkeit** (über den **Slider** oder per **Zeiteingabe**).
2. Drücken und **halten Sie die „Totmann“-Taste**.
3. Zum **Starten**: **Start-Taste** drücken.
4. Zum **Stoppen**: **Stop-Taste** drücken.