


发动 271 属于型号172, 204, 207, 212
机

- 1 发动机罩
- 2 螺钉/螺栓
- a 火花塞接头
- T1/1 1 号气缸的点火线圈
- T1/2 2 号气缸的点火线圈
- T1/3 3 号气缸的点火线圈
- T1/4 4 号气缸的点火线圈



P15.10-2112-05

	受伤的风险 处理炽热或发光的物体时,可能导致皮肤或眼睛的损伤。	如有必要, 穿戴防护手套, 防护服和防护眼镜.	AS00.00-Z-0002-01A
	接触通有高压的部件有造成人身伤亡的 风险 。	严禁触摸通有高压的部件. 体内植有电子植入装置 (如心脏起搏器) 的人员不得对点火系统进行任何作业.	AS15.10-Z-0001-01A
ⓘ	关于避免损坏点火系统的说明		AH15.10-P-0002-01D
⚠ ⚠	拆卸/安装		
1	拆下发动机罩 (1)	i 用双手抓住并撬下. 检查密封件; 必要时更换. i 安装: 放置发动机罩 (1) 时, 确保密封件正确落座于机油加注口上. 密封件必须靠在发动机罩 (1) 上, 但不能受到发动机罩 (1) 的挤压.	
2	将连接器从点火线圈 (T1/1 至 T1/4) 上断开		
3	拆下点火线圈 (T1/1 至 T1/4) 的螺钉/螺栓 (2)	Nm 连接点火线圈到气缸盖罩	*BA15.12-P-1002-01F
4	将点火线圈 (T1/1 至 T1/4) 连同火花塞接头 (a) 一起向上分开	ⓘ 安装: 为减少插入/拔出时所需要的力, 在安装火花塞接头前, 必须涂抹火花塞接头润滑脂. 否则, 再将其拆下时, 会损坏火花塞接头. i 安装: 在火花塞接头上涂抹约 1 g 的火花塞接头润滑脂. 火花塞接头润滑脂	*BR00.45-Z-1102-06A
🔍	检验		
5	检查点火线圈 (T1/1 至 T1/4) 的连接器是否损坏	如果连接器损坏, 则进行更换 ↓ 更换点火线圈连接器	AR15.12-P-2003-01P AP15.10-P-1580-01P
🔧 AP	按照拆卸的相反顺序进行安装		

Nm 电子分电器点火系统 (EZL)

号码	名称	发动机 271
BA15.12-P-1002-01F	连接点火线圈到气缸盖罩	Nm 8

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1102-06A	火花塞接头润滑脂	A 002 989 80 51